

## Ceas inteligent



### Manual de utilizare

#### Note:

1. Unele caracteristici pot varia ușor de la o versiune la alta.
2. Încărcați ceasul cu ajutorul cablului timp de cel puțin 2 ore înainte de utilizare.
3. Înainte de utilizare, trebuie să sincronizați ora prin conectarea la aplicația SMART-TIME PRO.

#### Compatibilitate

Acest model este compatibil cu:

- iOS 8.0 și mai nou
- Android 4.0 și mai nou
- Bluetooth 4.0

#### Aplicația SMART-TIME PRO



Descărcați aplicația SMART-TIME PRO și conectați ceasul la telefonul dvs. de mai jos.

## **Descărcarea aplicației**

Conectați ceasul cu ajutorul aplicației,

SMART-TIME PRO.

Această aplicație o veți găsi pe:

Android: Google Play store (Magazinul Play)

Apple: APP store

## **Conectarea aplicației cu ceasul**

Înregistrați-vă în aplicație și apoi autentificați-vă. Numai dacă sunteți conectat la aplicație, datele pot fi de la ceas pot fi sincronizate. Pentru ca ceasul să funcționeze corect, aplicația trebuie să ruleze în permanență în fundal pe telefon. Pentru o funcționalitate adecvată, trebuie să permiteți aplicației să acceseze locația dispozitivului, fișierele de pe dispozitiv, să permită efectuarea de apeluri telefonice, să acceseze contactele, lista de apeluri telefonice și să trimită și să vizualizeze SMS-uri.

Asigurați-vă că ceasul este pornit, că Bluetooth este activ pe telefon și că distanța dintre ceas și telefonul mobil este mai mică de 10 metri. Conectați telefonul prin intermediul aplicației. Apăsați "Devices" (Dispozitive) > "Add Device" (Adăugare dispozitiv) > selectați numele dispozitivului "MS-GPSWATCH" din listă. Ceasul va vibra apoi și va afișa o fereastră de confirmare. Confirmați împerecherea pe ceas și pe telefonul mobil în fereastra de interogare..

## **Durata de viață a bateriei**

Durata de viață a bateriei poate varia în funcție de utilizare.

- Timp de încărcare: 2 hody
- Durata de viață a bateriei este de până la 2 zile în modul de economisire a energiei.

## **Funcțiile principale**

### **Control de bază**

#### **Pornire/Stingere**

Apăsați și mențineți apăsat butonul de sus situat pe carcasă timp de aproximativ 3 secunde. O apăsare scurtă este folosită pentru a aprinde afișajul.

#### **Interfețe individuale**

Treceți de la o interfață la alta (notificări, ritm cardiac, setări etc.) prin deplasarea în sus/jos, stânga/dreapta.

#### **Alegerea unui alt cadran**

O apăsare lungă pe cadran vă va duce la un meniu cu alte teme. Puteți derula prin ele, dacă alegeți una, trebuie doar să confirmați apăsând.

## **Pași, calorii, distanță**

Când porniți ceasul, acesta începe automat urmărirea în timp real a pașilor, caloriilor și distanței. Puteți urmări datele în aplicație sau pe ceas.

Dacă ceasul este asociat cu o aplicație prin Bluetooth, datele se vor sincroniza automat în timp real. Acesta este actualizat pe ceas în fiecare zi la ora 0:00 (istoricul datelor rămâne în aplicație).

## **Ritmul cardiac, măsurarea tensiunii arteriale, SPO2**

De la cadranul principal glisați în jos până la meniul de sănătate. Pe afișaj apare ultima valoare măsurată. În timpul măsurătorii, ceasul trebuie ținut strâns pe încheietura mâinii.

Atunci când vă măsurați tensiunea arterială, trebuie să țineți ceasul în poziția prezentată mai jos. Nu trebuie să vorbiți și nu trebuie să faceți nicio activitate în timpul măsurătorii..



## **Moduri sportive**

Pentru a intra în acest mod, apăsați pictograma "Sport Mode". Apăsați pentru a selecta sportul specific pe care doriți să îl faceți. Apoi puteți vizualiza rezultatele performanței sportive în aplicație. Pentru a opri sau a întrerupe activitatea, apăsați butonul de comandă și confirmați selecția.

## **Alte funcții**

### **Răspundeți, respingeți un apel, formați un număr de telefon**

Atunci când primiți un apel, ceasul vibrează și sună, iar numele apelantului apare pe ecran. Apăsați semnul verde/roșu al telefonului pentru a accepta/respinge apelul. De asemenea, puteți efectua apeluri prin intermediul ceasului, trebuie doar să accesați interfața "Contacte" și să formați numărul de telefon dorit. Agenda telefonică conține contacte telefonice sincronizate de pe telefon și de pe cartela SIM introdusă în ceas. Cartela SIM se introduce în spațiul dintre picioare, unde este fixată cureaua. Pentru a deschide fanta, utilizați șurubelnița inclusă în pachet.

### **Avertisment pentru ședințe lungi**

În aplicație, puteți seta la ce oră veți fi anunțat de ceas să ieșiți la plimbare.

## **Monitorizarea somnului**

Ceasul măsoară timpul total de somn și adâncimea somnului. Puteți vizualiza datele din noaptea precedentă în aplicație.

## **Alarmă**

Puteți seta alarma în aplicație și direct în ceas. Puteți seta o singură alarmă sau una recurentă pentru fiecare zi. Atunci când se atinge ora țintă, ceasul vibrează și afișează simbolul de alarmă pe ecran..

## **Controlul muzicii**

În interfața "music control" puteți comuta, amplifica/atenua melodiile de pe telefonul mobil. Playerul de muzică trebuie să fie pornit.

## **Cronometru**

Acestea se află sub pictograma "Tool" (Instrument), unde veți găsi, de asemenea, calculatorul și cronometrul. O apăsare scurtă intră în modul cronometru. Pentru a reveni la meniu, deplasați degetul de la stânga la dreapta.

## **Setările ceasului**

În setări puteți regla intensitatea iluminării, volumul sunetului. Apăsați funcția "Reset" pentru a șterge toate datele și a readuce ceasul la setările din fabrică..

## **Aparat foto**

Puteți utiliza ceasul pentru a face o fotografie prin intermediul telefonului mobil. Trebuie doar să atingeți afișajul. Trebuie să acordați aplicației permisiunea de a accesa camera și spațiul de stocare.

## **Phone finder**

Mergeți la pictograma "Find Phone" (Găsire telefon), imediat după ce o apăsați, telefonul mobil va începe să scoată un sunet. Acest lucru vă va ajuta să găsiți cu ușurință telefonul aici și în spațiul de stocare..

## **Notificări din telefonul mobil**

După ce activați notificările în aplicație, SMS-urile vor fi afișate direct pe ceas. În aplicație, apăsați pe "Notificări" > "SMS" > "Telefon în oglindă"..

## **Soluționările problemelor**

Dacă întâmpinați probleme în timpul utilizării ceasului, rezolvați-le după cum urmează; dacă problema persistă, contactați dealerul (distribuitorul) dvs.

### **Ceasul nu se pornește**

- Țineți apăsat butonul de sus mai mult de 3 secunde.
- Verificați dacă bateria este suficient de încărcată - încărcați-o din nou și încercați să porniți din nou ceasul.
- Dacă nu ați folosit și încărcat ceasul pentru o perioadă lungă de timp și nu răspunde la un încărcător obișnuit, încercați să îl încărcați cu o putere de ieșire de 5V/2V..

### **Ceasul se stinge automat**

- Cel mai probabil nu este încărcat destul. Încărcați ceasul.

### **Durată scurtă de viață a bateriei**

- -Asigurați-vă că bateria este complet încărcată (timp de cel puțin 2 ore).

### **Ceasul nu se încarcă**

- Asigură-te că încărcătorul funcționează corect (adaptor și cablu), dacă nu, încercați altul.
- Asigurați-vă că ceasul este într-adevăr conectat la cablu.
- Este posibil ca, după câțiva ani, performanța bateriei să fie redusă.

Vă rugăm să curățați senzorul de ritm cardiac înainte de utilizare.

Odată ce ceasul este deconectat de la telefon, acesta va încerca să se conecteze automat în decurs de 20 de minute.