

# NÁVOD K POUŽITÍ C02.2586



Funkce:

1. 6 funkčních kláves: UP, SET, MODE, DST, MANUAL, SNOOZE
2. Systém RCC /rádiem řízené hodiny/ pro příjem signálu DCF.
3. Den týdne možno nastavit v 5 jazycích: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština.
4. Formát času – 12/24 hodin.
5. Teplota – ukazatel v °C/°F.
6. Teplotní rozsah: -9.9°C--+50°C (14.18°F--+122°F)
7. Budík + funkce opakovaného buzení.
8. Funkce letního/zimního času.

Tlačítko nastavení		SET	SNOOZE	SET	UP	DST	MANUAL
Běžný režim	Zmáčkněte	Ukazatel hodin/ budíku	Opakované buzení		Teplota v °C/°F	Letní/zimní čas	
	Přidržte				Vstup pro přijetí RCC signálu		Vstup pro přijetí RCC signálu
Nastavení	Zmáčkněte			Povrdit nastavení	Krok vpřed	Letní/zimní čas	
	Přidržte				Zrychlený krok vpřed		
Nastavení	Zmáčkněte	Zobrazení času buzení		Povrdit nastavení	Krok zpět		
	Přidržte			Pro nastavení času budíku	Zrychlený krok zpět		

Nastavení:

1. Pro nastavení času přidržte tlačítko “SET”.
2. Tlačítkem “UP” zvolíte požadovaný jazyk, datum a čas – potvrďte tlačítkem “SET”.  
Pokud nebude žádná klávesa zmáčknuta během 60 sekund – systém se vrátí do běžného režimu a předchozí nastavení bude potvrzeno automaticky.
3. Tlačítkem “UP” zvolíte požadované jednotky teploty °C/°F. Tlačítko “SNOOZE” – zmáčkněte po zazvonění pro opakované buzení po 5 minutách.
4. Tlačítko “MODE” – přepnutí mezi režimem času a budíku.
5. Přidržením tlačítka “MANUAL” vstoupíte do režimu pro příjem RCC signálu.
6. “DST” zapnutí a vypnutí režimu letního a zimního času.

#### Nastavení budíku:

1. Zmáčknutím tlačítka “MODE” se zobrazí nastavený čas budíku.
2. Přidržením tlačítka “SET” dostanete možnost čas nastavit. K nastavení hodin a minut použijte tlačítko “UP”, potvrďte vždy tlačítkem “SET”.
3. Po nastavení požadovaného času a jeho potvrzení stiskněte tlačítko “UP” pro zapnutí/vypnutí alarmu.
4. Po zazvonění stiskněte tlačítko “SNOOZE” – buzení zazní opět po 5 minutách. Stiskněte jiné tlačítko pro ukončení.

#### Zapnutí nebo resetování meteorostanice:

1. Hodnoty na displeji se zobrazí po 3 sekundách po zapnutí nebo resetování meteorostanice. Po pípnutí dojde k nastavení běžného režimu a kontrole vnitřní teploty a vlhkosti. Příjem RCC signálu proběhne automaticky během 3-7 minut.
2. Výchozí datum a čas je PM 12:00:00, 1. ledna 2004 – 12h formát
3. Výchozí alarm je nastaven na AM12:00.
4. Teplota je nastavena v °C.
5. Dny nastaveny v němčině.
6. Vnitřní teplota: : -9.9°C -- +50°C (14.18°F -- +122°F)

#### **MPM-QUALITY v.o.s.**

Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ, Tel.: +420 558 441 170, Fax: +420 558 441 179  
[www.mpm-quality.cz](http://www.mpm-quality.cz), e-mail: [obchod@mpm-quality.cz](mailto:obchod@mpm-quality.cz)