

Návod na použití C02.2623



Charakteristika:

- 7 jazyků dne v týdnu: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, holandština, dánština
- Čas, datum
- Vnitřní teplota
- Venkovní teplota – až 3 kanály
- 2 buzení
- Zobrazení teploty ve 0C nebo 0F
- 12/24 hodinový formát času
- Hodiny 2xAA baterie, senzor 2xAAA baterie

Zapnutí a resetování:

- Po vložení baterií nebo resetování se displej rozsvítí, pípně, přejde na normální režim, a nastaví teploty.
- Hodiny začnou přijímat rádiový signál 7 minut, na displeji bliká rádiového signálu. Pokud byl příjem úspěšný, čas se automaticky nastaví a ikona zůstane na displeji.
- Hodiny pak přijímají rádiový signál automaticky v 1,2 a 3 hodiny.
- Přidržením DOWN na 2 vteřiny spustíte příjem rádiového signálu.
- Pokud hodiny neobdrží rádiový signál ikona zmizí z displeje.
- V případě letního času, se čas posune o hodinu dopředu a na displeji se zobrazí symbol letního času (DST).

Nastavení času ručně:

Když je na displeji normální čas, přidržte SET, začnou blikat číslice formátu času, zvolíte si mačkáním UP nebo DOWN, dále pak pomocí SET přejdete na časovou zónu – hodiny – minuty – jazyk dne v týdnu – rok – měsíc – datum, dalším zmáčknutím SET nastavování ukončíte. Požadované hodnoty vždy nastavíte mačkáním UP nebo DOWN. Pokud nezmáčknete 8 sekund žádné tlačítko, nastavování se ukončí automaticky.

Nastavení buzení:

Zmáčknutím SET přejdete na buzení 1 a 2 – na displeji se objeví budíček s 1 a nebo 2. Přidržením SET přejdete na nastavování, nastavíte hodinu mačkáním UP nebo DOWN, zmáčknutím MODE pak přejdete na minuty – nastavení buzení 2 – hodiny – minuty. Požadovaný čas nastavíte vždy mačkáním UP nebo DOWN. Přidržením UP nebo DOWN urychlíte nastavování. Posledním zmáčknutím SET nastavování ukončíte. Pokud nezmáčknete žádné tlačítko 8 sekund, režim nastavování se automaticky ukončí. Zmáčknutím ALARM aktivujete nebo vypnete buzení. Na displeji zůstane ikona budíku, když je na displeji normální čas. Když budík začne pípat, zmáčknutím tlačítka SNOOZE buzení vypnete, ale to se budete opakovat po 5 ti minutách. Úplně buzení vypnete zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka.

Teplota:

- Rozsah měření vnitřní teploty je 0 až +500C
- Rozsah měření venkovní teploty -20 až +500C
- Budík dokáže přijímat signál až od 3 senzorů – teploty se zobrazují pod 3 kanály (CH) na displeji. Přepínat mezi teplotami můžete tlačítkem CH. Pokud budík nedostane signál, místo teploty se zobrazí „-.-.-“.
- Zmáčknutím tlačítka CF přepínáte mezi zobrazením teploty ve 0C nebo 0F.

MPM-QUALITY v.o.s.

Přiborská 1473, 738 02 Frydrek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 170, Fax: +420 558 179,
www.mpm-quality.cz, e-mail: obchod@mpm-quality.cz

Instrukcja obsługi C02.2623



Charakterystyka:

- Nazwy dni tygodnia w 7 językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, holenderskim, duńskim
- Czas, data
- Temperatura wewnętrzna
- Temperatura zewnętrzna – 3 kanały
- Dwa czasy budzenia
- Temperatura w °C lub °F
- 12/24 format czasu
- Baterie: w budziku 2*AA, w sensorze 2*AAA

Uruchamianie i resetowanie budzika:

- Po włożeniu baterii lub resetowaniu wyświetlacz włączy się, przejdzie do trybu normalnego i ustawi się temperatura.
- Budzik będzie wyszukiwał sygnał przez 7 min. (na wyświetlaczu pulsuje ikona sygnału radiowego), następnie czas zostanie zaktualizowany automatycznie.
- Budzik będzie odbierał sygnał codziennie w godz. 1,2,3.
- Przytrzymując przez 2 sek. przycisk DOWN przerwiez odbiór sygnału radiowego.
- Jeżeli zegar odbierze sygnał radiowy ikona zniknie z wyświetlacza.
- W okresie czasu letniego zegar przestawi się o 1 godz. Do przodu, a na wyświetlaczu pojawi się ikona DST.

Ręczne ustawianie czasu:

Przytrzymaj przycisk SET, zaczną pulsować cyfry formatu czasu, następnie za pomocą SET, przejdiesz do strefy czasowej, godziny, minut, języka dni tygodnia, roku, miesiąca, daty. Wszystkie żądane wartości ustawisz za pomocą przycisków UP i DOWN. Ustawienia potwierdzisz przyciskając MODE. Jeżeli przez 8 sek. nie użyjesz żadnego przycisku, ustawianie zakończy się.

USTAWIANIE BUDZENIA:

Przyciśnij SET aby przełączyć i wybrać 1 lub 2 czas budzenia. Przytrzymaj SET i przyciskając UP i DOWN ustaw odpowiedni czas pierwszego budzenia, przyciskając MODE przełączysz na drugi czas budzenia. Ostatnim przyciśnięciem SET zakończysz ustawianie. Jeżeli przez 8 sek. nie użyjesz żadnego przycisku, ustawianie zakończy się. Przyciskiem ALARM włączysz/wyłączysz budzenie, na wyświetlaczu pojawi się ikona budzika. Sygnał budzenia wyłączysz przyciskiem SNOOZE, ale uruchomisz tym samym funkcję drzemki (po 5 min.) Budzik wyłączyz dowolnym przyciskiem.

Temperatura:

- Skala pomiaru temperatury wewnętrznej : 0°C do +50°C
- Skala pomiaru temperatury zewnętrznej : -20°C do +50°C
- Budzik może odbierać sygnał z □□3 sensorów – temperaturę z każdego z nich można wyświetlić na wyświetlaczu przyciskając przycisk CH. Jeżeli budzik nie odbierze informacji o temperaturze na wyświetlaczu pojawi się ikona „-.-.-“.
- Przyciskiem DOWN przełączysz skalę pomiaru temperatury °C/°F

MPM-QUALITY Sp. z o. o.

43-300 Bielsko-Biała, Partyzantów 22, POLSKA (E U),
Tel.: 033 811 50 27, 033 822 70 08, Fax: 033 812 45 21, GSM: 695 630 342
e-mail: biznes@mpm-quality.com, www.mpm-quality.com

Návod na použitie C02.2623



Charakteristika:

- 7 jazykov dní v týždni: angličtina, němčina, francúzština, taliančina, španielčina, holandština, dánština
- Čas, dátum
- Vnútorňa teplota
- Vonkajšia teplota – až 3 kanály
- 2 budenia
- Zobrazenie teploty v °C/°F
- 12/24 hodinový formát času
- Hodiny – 2 x AA batéria, senzor 2 x AAA batéria

Zapnutie a resetovanie:

- Po vložení batérií alebo resetovaní sa displej rozsvieti, pípně, prejde na normálny režim a nastavenie teploty.
- Hodiny začnú prijímať rádiový signál počas 7 minút, na displeji bliká ikona rádiového signálu. Pokiaľ bol príjem úspešný, čas sa automaticky nastaví a ikona zostane na displeji.
- Hodiny potom prijímajú rádiový signál automaticky o 1, 2 a 3 hodine.
- Pridržaním DOWN na 2 sekundy spustíte príjem rádiového signálu.
- Pokiaľ hodiny nezachytia rádiový signál, ikona z displeja zmizne.
- V prípade letného času, sa čas posunie o hodinu dopredu a na displeji sa zobrazí symbol letného času (DST).

Nastavenie času ručne:

Keď je na displeji normálny čas, pridržte SET, začnú blikat číslice formátu času, zvolíte si ho stlačením UP alebo DOWN, ďalej potom pomocou SET prejdete na časovú zónu – hodiny – minúty – jazyk dňa v týždni – rok – mesiac – dátum, ďalším stlačením SET nastavovanie ukončíte. Požadované hodnoty vždy nastavíte stlačením UP alebo DOWN. Pokiaľ nestlačíte 8 sekúnd žiadne tlačidlo, nastavovanie sa ukončí automaticky.

Nastavenie budenia:

Stlačením SET prejdete na budenie 1 a 2 – na displeji sa objaví budík s 1 alebo 2. Pridržením SET prejdete na nastavovanie, hodinu nastavíte stlačením UP alebo DOWN, stlačením SET potom prejdete na minúty – nastavenie budenia 2 – hodiny – minúty. Požadovaný čas nastavíte vždy stlačením UP alebo DOWN. Pridržením UP alebo DOWN urychlíte nastavovanie. Posledným stlačením SET nastavovanie ukončíte. Pokiaľ nestlačíte žiadne tlačidlo 8 sekúnd, režim nastavovania sa automaticky ukončí. Stlačením ALARM zapnete alebo vypnete budenie. Na displeji zostane ikona budíka, keď je na displeji normálny čas. Keď budík začne pípať, stlačením tlačidla SNOOZE budenie vypnete, ale to sa bude opakovat po 5-tich minútach. Úplne budenie vypnete stlačením akéhokoľvek tlačidla.

Teplota:

- Rozsah merania vnútornej teploty je 0 až +50 °C
- Rozsah meranie vonkajšej teploty je -20 až +50 °C
- Budík dokáže prijímať signál až z 3 senzorov – teploty sa zobrazujú pod 3 kanálmi (CH) na displeji. Prepínať medzi teplotami môžete tlačidlom CH. Pokiaľ budík nedostane signál, namiesto teploty sa zobrazí „-.-.-“.
- Stlačením tlačidla CF prepínate medzi zobrazením teploty v °C alebo °F.

MPM QUALITY s.r.o.

Legionárska 618, 911 01 Trenčín, Slovensko
Tel.: +421 32 658 7573, www.mpm-quality.sk, obchod@mpm-quality.sk