

# NÁVOD K POUŽITÍ BUDÍKU C02.2767 S PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ



## Charakteristika:

- 12/24 hodinový displej
- den v týdnu, datum, čas
- světlo
- teploměr
- předpověď počasí

## Nastavení času:

- Zmáčkněte a přidržte tlačítko TIME, začnou blikat číslice roku, zmáčnutím TIME přejde blikání na měsíc, den, jazyk dne v týdnu, 12/24 hodinový formát, hodiny, minuty, časovou zónu.
- Požadovanou hodnotu blikající číslice pak nastavíte mačkáním ▲ nebo ▼.
- Zónu nastavte na 00.
- Nastavování se vypne automaticky, když 10 sekund nebudete nic nastavovat.

## Budík a teploměr:

- Přepněte přepínač na pravé straně budíku do polohy AL ON. Na displeji se objeví ((AL)) a displej se místo teploty přepne na čas buzení.
- Zmáčkněte a přidržte tlačítko ALARM, začne blikat hodinová číslice. Mezi minutami a hodinami přepnete zmáčknutím ALARM.
- Požadovaný čas pak nastavíte mačkáním ▲ nebo ▼.
- Přepněte přepínač do pozice TEMP, vypnete tím budík a přepnete displej na teplotu. Pípání ještě můžete vypnout zmáčknutím LIGHT/ALARM STOP.
- Zmáčknutím tlačítka °C/°F, které je na zadní straně budíku, přepnete ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita a naopak.

## Předpověď počasí:

Tato funkce se zakládá na odpovídající sezóně, dni a teplotě.

## Světlo:

Zmáčkněte tlačítko LIGHT/ALARM STOP, světlo se rozsvítí na 5 sekund.

## Poznámky:

- Nepokládejte budík blízko věcí jako je počítačový monitor, televize apod.
- Teplota je měřena v rozmezí od 0°C do 60°C.
- Nepoužívejte hodiny v koupelně ani jinde, kde je vysoká vlhkost.
- Hodiny se vynulují, když z nich vytáhnete baterii.