

NÁVOD K POUŽITÍ

C02.2593



FUNKCE

1. Displej zobrazuje čas, týden, teplotu, datum, den týdne
2. Budík (8 melodií)
3. Opakované buzení
4. Narozeninová upomínka
5. Stopky, odpočítávání

TLAČÍTKA

Mačkáním MODE přepnete mezi časem, budíkem, stopkami, odpočítáváním, narozeninovou upomínkou.

Mačkáním UP přepínáte mezi 12ti a 24 hodinovým formátem času.

Mačkáním DOWN přepínáte mezi 0C a 0F.

ČAS

Zmáčknutím SET začnou blikat hodiny, nastavíte je mačkáním UP nebo DOWN.

Mačkáním SET pak přejdete na minuty, rok, měsíc, den. Požadované hodnoty pak volíte mačkáním UP a DOWN. Týden se mění automaticky podle datumu.

Pokud nezmáčknete minutu žádné tlačítko, displej se automaticky přepne na normální čas.

BUDÍK

Zmáčknete MODE, přejdete na čas buzení. Čas nastavíte stejně jako u normálního času.

Mačkáním SET přejdete na hodiny, minuty, melodií.

Pípání se vypne automaticky po 1 minutě. Zmáčknutím SNOOZE se bude buzení opakovat.

NAROZENINOVÁ UPOMÍNKA

Zmáčknete MODE 4x, přejdete na upomínku. Mačkáním SET přejdete na hodiny, minuty, rok, měsíc, den. Hudba hraje 5 minut v určený den a čas.

STOPKY

Zmáčknete MODE 2x, přejdete na stopky. Mačkáním UP a DOWN stopky zastavíte nebo spustíte. Zmáčknutím SET je vynulujete. Čas počítá do 29 hodin a 59 minut.

ODPOČÍTÁVÁNÍ

Zmáčknete MODE 3x, přejdete na odpočítávání. Čas nastavíte stejně jako u hodin.

Odpočítávání spustíte nebo zastavíte zmáčknutím UP nebo DOWN.

Po uběhnutí času budík minutu hraje.

TEPLOTA

Displej zobrazuje aktuální teplotu.

Poznámka:

1. Pokud hodiny nejdou, vyměňte baterie.

2. Pokud buzení je tiché, displej špatně ukazuje, vyměňte baterie.