



NÁVOD K POUŽITÍ METEOSTANICE - C02.2576





Technická údaje

- 12/24hodinový formát času
- Kalendář
- datum, den v týdnu
- teploměr ve °C a °F - venkovní a vnitřní
- senzor venkovní teploty - 433 MHz, dosah 30 m
- baterie do budíku: 2x AAA
- baterie do senzoru: 2x AAA

Nastavení času

Stiskněte a přidržte SET, dokud nezačne blikat rok, nastavíte jej tlačítky ▲ a ▼. Stisknutím SET se dále přesunete na měsíc, datum, jazyk dne v týdnu, hodiny, minuty a časovou zónu. Každý údaj pak nastavíte tlačítky ▲ a ▼. Pokud 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, displej se automaticky přepne na normální čas. Názvy dnů v týdnu jsou dostupné v 7 jazycích – angličtině, němčině, francouzštině, dánštině, italštině a španělštině. Stisknutím ▲ přepínáte mezi 12/24hodinovým formátem času.

Nastavení buzení

Stiskněte a přidržte , dokud nezačnou blikat hodiny, které nastavíte použitím ▲ a ▼. Stiskněte , začnou blikat minuty, nastavíte je použitím ▲ a ▼. Pokud je na displeji normální čas, stisknutím  zapnete/vypnete buzení. Při zapnutí buzení se na displeji zobrazí symbol . Budík bude zvonit nejdéle 2 minuty. K opakovanému buzení dojde za 24 hodin.

Nastavení upozornění na teplotní změny

Stiskněte a přidržte ART, dokud nezačne blikat symbol horní hranice venkovní teploty. Tu nastavíte tlačítky ▲ a ▼. Stisknutím ART přepnete na dolní hranici teploty. Ta se nastavuje stejně. Stisknutím ART potvrdíte nastavení. Pokud skutečná teplota dosáhne nastavené hranice, budík začne po dobu 5 sekund pípat. Tuto funkci aktivujete/vypnete stisknutím tlačítka ART. Na displeji se objeví symbol horní a dolní hranice.

Teplotní senzor

- IN – vnitřní
- OUT – vnější

Mezi °C a °F přepínáte tlačítkem ▼. Šipky znázorňují teplotní změny. Pokud teplota stoupá, je zobrazena šipka nahoru. Pokud klesá, šipka dolů. Rovná šipka znázorňuje stabilní teplotu.

Tlačítkem CH na zadní straně budíku zvolíte číslo kanálu, na kterém bude znázorněna venkovní teplota. Budík má možnost volby 3 kanálů, to znamená, že na jeden budík mohou být napojeny až 3 senzory.

Poznámka

Pokud jsou baterie slabé, objeví se na displeji indikátor vybité baterie.