

## Smart Watch Uživatelský Manuál



### Údržba zařízení


- Při údržbě chytrých hodinek mějte na paměti následující tipy:
- Chytré hodinky pravidelně čistěte, zejména jeho vnitřní stranu, a udržujte jej v suchu.
- Noste hodinky tak, abyste zajistili cirkulaci vzduchu.
- Na zápěstí s chytrými hodinkami by se nemělo používat nadměrné množství kosmetických produktů.
- V případě výskytu kožní alergie nebo jakéhokoli nepohodlí, přestaňte chytré hodinky nosit.

### Popis pouzdra



### Zapnutí

Chcete-li chytré hodinky nabit, dlouze stiskněte boční tlačítko na 3 sekundy nebo zapojte magnetický nabíjecí kabel.



### Stahování aplikace a párování

1. Stáhněte si a nainstalujte Aplikaci Da Fit
- Naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu a stáhněte si aplikaci.

Pro systém IOS v obchodě Appstore vyhledejte aplikaci Da Fit.


Pro systém Android, vyhledejte v Google Play aplikaci Da Fit. Nebo naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci:




Poznámka: Váš mobilní telefon musí podporovat Android 5.1 nebo IOS 8.0 nebo vyšší a Bluetooth 4.0 nebo vyšší.

### Spárování hodinek s aplikací

1. Kliknutím na „Přidat zařízení“ vyhledáte chytré hodinky.
2. Klikněte na své zařízení v seznamu naskenovaných zařízení.



Systém IOS zobrazí požadavek na spárování Bluetooth, klikněte na „Pair“ pro potvrzení. Se systémem Android se hodinky spárují přímo.



### Bluetooth hovor - párování

Android: Po úspěšném párování s aplikací se automaticky objeví hláška "Bluetooth pairing request", potvrďte, povolte přístup ke kontaktům mobilního telefonu a historii hovorů. Není třeba upravovat nastavení v mobilním telefonu. Na hodinkách můžete volat a přijímat hovory po párování.


iPhone: Vstupte do Nastavení – Bluetooth, vyhledejte zařízení a spárujte (Audio\_Y20GT). Po úspěšném párování můžete volat / přijímat příchozí hovory.

### Zrušení Bluetooth párování

Android: U mobilního telefonu se systémem Android lze zařízení odpojit od mobilního telefonu jednoduchým kliknutím na **Odebrat zařízení**.

iPhone: nejprve je třeba zrušit párování, poté přejít do nastavení mobilního telefonu – Bluetooth, najít zařízení „Audio\_Y20GT“, kliknout na ikonu vpravo a potvrdit ignorovat. Hodinky a mobilní telefon jsou odpojeny, viz ukázka níže:

### Ukázka ciferníků a jednotlivých rozhraní hodinek



### Často kladené otázky

1. Proč se hodinky automaticky odpojí od Bluetooth, když obrazovka Androidu zhasne?

1) Pozastavte chod aplikace na pozadí telefonu, hodinky se automaticky odpojí od telefonu.

2) Nastavte automatické spouštění aplikace na pozadí telefonu.

3) Znovu spusťte aplikaci.

Proč hodinky nezobrazují notifikace?

1) Ujistěte se, že jste v mobilu povolili přístup k notifikacím na hodinkách.

2) Ujistěte se, že příchozí zprávy lze zobrazovat v oznamovací liště mobilního telefonu. Hodinky nezobrazí zprávu, pokud je přečtena v mobilním telefonu, nebo pokud na telefonu není žádná příchozí zpráva.

3) Přejděte do nastavení telefonu, povolte aplikaci Da Fit, aby mohla přijímat oznámení, následně otevřete aplikaci Da Fit znovu.

Proč se s hodinkami nemůžu koupat/sprchovat a neměly by být odkládány v koupelně?  
Voda ve vaně má relativně vysokou teplotu a generuje velké množství páry, která se může dostat to chytrých hodinek. Když teplota klesne, pára bude kondenzovat do kapek, které snadno způsobí zkrat uvnitř hodinek a poškodí obvodovou desku a následně poškodí hodinky.

### Varování:

Před zahájením sportovní aktivity se poraďte se svým lékařem. Chytré hodinky by neměly být používány pro lékařské účely, i když může dynamicky monitorovat srdeční frekvenci v reálném čase.

