



SEFIROS
your pure beauty.

Název: SILIKONOVÝ HLOUBKOVÝ ČISTIČ PLETI
Model: BruSha5

Rozměry: Kartáček 64.5mm*66.2mm*30.6mm(L*W*H)

Úložný box: 76.3mm*42.7mm*75.87mm(L*W*H)

Importer: VIVANTIS a.s., Školní nám. 14, 537 01 Chrudim,
Czech Republic



Nejprve vložte kabel USB do základny.



Poté nasadte zařízení na magnetickou přísavku přední stranou nahoru.



Zaměřte lupu doprostřed, poté lehce otočte horní kryt proti směru hodinových ručiček se třemi správně umístěnými otvory a pouzdro se uzavře.

► Kontraindikace








NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud máte otok, jste po operaci, spálení sluncem nebo jiné kožní příznaky.

NEPOUŽÍVEJTE jej společně s čisticím prostředkem na obličej, který je rozpustný v silikonu nebo zrnitý, peelingovým krémem atd.

Před použitím si sundejte pevné věci, jako jsou hodinky, brýle, umělé řasy a kontaktní čočky.

Vyhňte se přímému kontaktu s okem.

7

<p>⊘ NENECHÁVEJTE zařízení bez dozoru, když je v provozu.</p> 	<p>⊘ NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud je silikon poškozený.</p> 
<p>⊘ NEDEMONTUJTE zařízení sami.</p> 	<p>⚠ NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud je poškozené nebo silně spadne na zem, pokud není podrobena bezpečnostní kontrole.</p> 
<p>⊘ Ujistěte se, že zástrčka a kabel jsou v dobrém stavu pro případ úrazu elektrickým proudem.</p> 	<p>⊘ Udržujte zařízení mimo dosah korozivních předmětů nebo plynů.</p> 
<p>⊘ Udržujte napájecí zdroj mimo dosah tepla.</p> 	

8

► Čištění

Ihned po každém použití zařízení opláchněte vodou a uchovávejte jej na chladném a suchém místě.

Nikdy neponořujte přístroj na delší dobu do vody.

► Skladování

Uchovávejte zařízení na suchém a bezprašném místě.

Udržujte zařízení mimo dosah vysokých teplot.

Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

Udržujte zařízení mimo dosah jakéhokoli zdroje tepla.

► Schéma obvodu




Schéma zapojení je POUZE pro informaci.

9


► FAQ

Q	A	Řešení
Vibrace viditelně zeslábnou	Slabá baterie	Nabíjejte zařízení po dobu 2 hodin a zkuste to znovu.
Po nabití zařízení nefunguje	1. Kabel/adaptér USB není správně připojen. 2. Zařízení není dostatečně nabito. 3. Baterie dosáhla konce své životnosti (za normálních podmínek je životnost baterie 2 roky).	1. Zkontrolujte kontakt mezi zařízením a nabíječkou (kontrolka během nabíjení bliká). 2. Pokud to stále nefunguje, kontaktujte tým poprodejních služeb.
Zařízení náhle přestane fungovat	1. Zařízení je vybité. 2. Se zařízením je něco v nepořádku.	1. Nabíjete zařízení a znovu jej zkontrolujte. 2. Pokud zařízení po úplném nabití stále nefunguje, kontaktujte nás s žádostí o pomoc.
Pokud nebylo zařízení delší dobu používáno (≥ 6 měsíců), nejprve zařízení plně nabíjete.		

10

ČESKY

SEFIROS
your pure beauty.



BruSha5

SILIKONOVÝ HLOUBKOVÝ ČISTIČ PLETI

Před použitím si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku

► Obsah	
Obsah	1
Technická specifikace	2
Popis dílů	2/3
Funkce	3
Indikace	4
Jak používat	5/6/7
Bezpečnostní upozornění	7/8/9
Schéma obvodu	9
FAQ	10


► Technická specifikace

Č.	Položka	Jednotka	Specifikace
1	Jmenovité napětí	V	DC 3,7V
2	Jmenovitý proud	mA	<300mA
3	Typ baterie	/	Vestavěná lithiová baterie
4	Voděodolnost	/	IPX7
5	Doba nabíjení	H	<2,5H
6	Doba provozu	Min/Time	2 Minuty

► Popis dílů


Kartáček

- 1 Hlava kartáčku
- 2 Oblast indikace LED
- 3 Tlačítko On/Off/Gear
- 4 Masážní dotykové body
- 5 Nabíjecí port
- 6 Ochranný kryt
- 7 USB kabel



Úložný box

- 1 Smyčka
- 2 Lupa
- 3 Horní kryt
- 4 Slot
- 5 Základna
- 6 Magnetická přísavka
- 7 Úložný prostor pro kabel USB



POZNÁMKA: Zařízení má vestavěnou lithiovou baterii napájenou stejnosměrným proudem
Nabíjejte pouze nabíjecím kabelem (součástí balení).

► Funkce

Sefiros BruSha5 Silikonový čistící kartáček s pouzdem vám přináší osvěžující a jemné čištění obličeje s vylepšenou a jemnou hlavou kartáčku. Produkt se může pochlubit decentním a krásným designem, který vám poskytne pohodlné a rychlé čištění obličeje. K dispozici jsou tři nastavitelné intenzity, aby vyhovovaly vašim specifickým potřebám péče o pleť. Kartáček i USB kabel lze uložit do úložného boxu, který se snadno přenáší.

► Indikace

Č.	Položka	Indikace
1	On	Stiskněte tlačítko ON na jednu sekundu, poté začne silikonová hlavice kartáčku vibrovat a rozsvítí se kontrolka. Zařízení se po 2 minutách automaticky vypne.
2	Střední rychlostní stupeň	Stiskněte znovu tlačítko On/Off/Gear a přepne se na střední rychlostní stupeň. Kartáč bude vibrovat rychleji a svítí kontrolka střední rychlosti. Zařízení se po dvou minutách vypne.
3	Vysoký rychlostní stupeň	Stiskněte znovu tlačítko On/Off/Speed a přepněte na vyšší rychlostní stupeň. Kartáček na hlavu bude vibrovat nejvyšší rychlostí se všemi LED kontrolkami. Zařízení se po 2 minutách vypne.
4	Slabá baterie	Když je výkon nižší než 30 %, kontrolka bude blikat, aby vám připomněla nabíjení. Když je výkon nižší než 10 %, kontrolka bude blikat po dobu 3 sekund a poté se automaticky vypne.
5	Off	Stisknutím tlačítka On/Off/Speed na jednu sekundu zařízení vypnete. Zařízení je nastaveno na automatické vypnutí po dvou minutách provozu.
6	Nabíjení	Blikající LED kontrolky zase ukazují průběh nabíjení.
7	Plně nabito	Všechny kontrolky napájení svítí.

► Jak používat

Režim čištění



1. Navlhčete si obličej vodou.



2. Naneste přiměřené množství čistícího gelu na hlavici kartáčku a navlhčete ji.



3. Zapněte zařízení a přiložte hlavici kartáčku přímo k dlaní, dokud gel lehce nezpění.



4. Pohybuje hlavici kartáčku rovnoměrně po obličeji a zařízení se po 2 minutách vypne.



5. Úplně si očistěte obličej a opláchněte hlavici kartáčku a zařízení. (Viz „Čištění“)

Masážní režim



1. Naneste několik produktů péče o pleť rovnoměrně na obličej a zapněte zařízení.



2. Masírujte obličej rovnoměrně zdola nahoru pomocí dotykových bodů na zadní straně, poté se zařízení po 2 minutách automaticky vypne.



3. Opláchněte zařízení a udržujte jej v suchu. (Viz „Čištění“)

Náš tip

1. Pro každý režim jsou 3 nastavitelné intenzity a zařízení si automaticky zapamatuje naposledy použitou intenzitu. Zařízení restartuje měření času, pokud změníte jinou intenzitu. Po 2 minutách práce se automaticky vypne.

2. Označení na úložném boxu: