




**VAROVÁNÍ**


- Přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny a uchovejte je pro pozdější potřebu.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem zodpovědné osoby nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí rizikům spojenými s provozem přístroje. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič, pokud nefunguje správně nebo pokud spadl nebo byl poškozen.
- Spotřebič lze čistit vlhkým hadříkem. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení, pokud nefunguje správně. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Při plnění vodou nebo čištění se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od zdroje napájení.
- Pokud přístroj netěsní, přestaňte jej používat. Ohledně výměny se obraťte na středisko péče o zákazníky.
- Spotřebič by neměl být používán v koupelně.
- Spotřebič by měl být napájen proudovým chráničem (RCD), jehož jmenovitý zbytkový provozní proud nepřesahuje 30 mA.

**POPIS PŘÍSTROJE**



## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Před prvním použitím přístroje vyčistěte vnitřek nádržky vlhkým hadříkem.



### 1. Naplňte nádržku vodou.

**Důležité:** Naplňte nádržku vodou před připojením k napájecímu zdroji.

Před vypuštěním vody vždy odpojte zástrčku.

Můžete naplnit nádržku teplou vodou, použijte džbáněk.

Zajistěte, aby hladina vody byla pod značkou maximální vody vyznačenou na vnitřní stěně.

### 2. Položte koupel na nohy na rovný povrch.

### 3. Zapojte do sítě. Jednotka jednou pípne.

### 4. Posadte se a položte nohy do nádržky koupele.

### 5. Stisknutím tlačítka ON / OFF zapnete přístroj. Spustí se program Autostart.



#### Autostart program


Ohřívač vody začne ohřívat vodu, trysky spustí vodní bubliny a rozsvítí se červené LED diody.

Když voda dosáhne 42 ° C, spustí se masážní válečky. Na displeji se zobrazí teplota vody.

Program automatického spuštění běží po dobu 60 minut.

Pro vypnutí stiskněte tlačítko ON / OFF.

V průběhu programu AutoStart lze vybrat následující:



#### Teplota

Pomocí tlačítek Teplota nahoru a dolů nastavte teplotu vody.

Teplota může být nastavena mezi 35 ° C a 48 ° C.

Po nastavení teploty se displej vrátí k zobrazení aktuální teploty vody.



#### Trysky bublinkové masáže a LED diody červeného světla

S programem AutoStart se automaticky rozsvítí trysky bublinkové masáže a LED červené světlo.

Stisknutím tlačítka Trysky bublinkové masáže a červeného světla vypnete obě funkce.

Dalším stisknutím zapnete trysky bublinkové masáže.

Třetí stisknutí rozsvítí červené LED diody.

Dalším stisknutím tuto funkci vypnete.



#### Motorizované masážní válečky

Stisknutím tlačítka Masáž zapnete nebo vypnete poháněné masážní válečky.



#### Časovač

Stisknutím tlačítka časovače během používání se zobrazí zbývající čas.

Opakovaným stisknutím tlačítka časovače vyberete časy mezi 10 a 60 minutami v 10minutových intervalech.



#### Kontrolky funkcí

Ukazují, které funkce jsou zapnuté.



#### Oddíly pro aromaterapii

Před plněním vodou vyjměte komory pro aromaterapii ze základny vany. Nalijte několik kapek oleje, který jste si vybrali, na malý kousek houbičky a vložte do aromaterapeutické komory nebo přímo do aromaterapeutické komory vložte rozdrčenou bylinkovou koupelovou bombu, čerstvé drčené bylinky nebo okvětní lístky růží.

Umístěte komory zpět do základny lázně a poté naplňte lázeň vodou.

## PO KAŽDÉM POUŽITÍ

1. Vypněte jednotku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

2. Zvedněte vanu pomocí držadla.

3. Vypusťte vodu pomocí odtoku vody.

Na ovládací panel LED nikdy nelijte vodu.

## PÉČE A ÚDRŽBA

- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Po použití opláchněte vodu a otřete čistým vlhkým hadříkem a poté osušte.
- Nikdy neponořujte celou jednotku do vody.

## SKLADOVÁNÍ

- Zajistěte, aby byla jednotka odpojena od elektrické sítě a aby vychladla.
- Uchovejte v chladu a suchu.

## DŮLEŽITÁ INFORMACE

- Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné součásti.

## SPECIFIKACE

Model FTBH8

Vstup 230V ~ 50Hz 500W



Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a poté je uschovejte pro budoucí použití.



Izolace třídy II



Střídavý proud

UK  
CA



Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

CE

Tento výrobek je v souladu s platnou legislativou EU o výrobcích.

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Máte-li jakékoli dotazy, pošlete nám e-mail na adresu: [online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

## ZÁRUKA

Chcete-li zaregistrovat online dvouletou záruku, navštivte:  
[www.riobeauty.com/warranty\\_online.htm](http://www.riobeauty.com/warranty_online.htm)

## LIKVIDACE



Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012/19 / EU) byla zavedena k recyklaci produktů za použití nejlepších dostupných technik recyklace a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, nakládalo se s jakýmkoli nebezpečnými látkami a zabránilo se narůstajícím skládkám. Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto se prosím ujistěte, že na konci životnosti tohoto produktu bude zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. Nesmí se likvidovat spolu s domovním odpadem.

## KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

**BORGY CZ, a.s.**

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4,

250 01 Zápy,

Česká Republika

E-mail: [reklamace@borgy.cz](mailto:reklamace@borgy.cz),


[www.borgy.cz](http://www.borgy.cz)



**VAROVANIE**

- Prečítajte si prosím dôkladne všetky pokyny a uchovajte ich pre neskoršiu potrebu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom zodpovednej osoby alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám spojenými s prevádzkou prístroja. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- **NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič, ak nefunguje správne alebo ak spadol alebo bol poškodený.
- Spotrebič je možné čistiť vlhkou handričkou. **NEPOUŽÍVAJTE** rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- **NEPOUŽÍVAJTE** toto zariadenie, ak nefunguje správne. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pri plnení vodou alebo čistenie sa uistite, že je spotrebič vypnutý a odpojený od zdroja napájania.
- Pokiaľ prístroj netesní, prestaňte ho používať. Ohľadom výmeny sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov.
- Spotrebič by nemal byť používaný v kúpeľni.
- Spotrebič by mal byť napájaný prúdovým chráničom (RCD), ktorého menovitý zvyškový prevádzkový prúd nepresahuje 30 mA.









**POPIS PRÍSTROJA**



Svietiace kontrolky funkcie / režimu

## POUŽITIE PRÍSTROJA

Pred prvým použitím prístroja vyčistite vnútro nádržky vlhkou handričkou.

	<p><b>1. Naplňte nádržku vodou.</b> <b>Dôležité:</b> Naplňte nádržku vodou pred pripojením k zdroju napájania. Pred vypustením vody vždy odpojte zástrčku. Môžete naplniť nádržku teplou vodou, použite džbánok. Zaistite, aby hladina vody bola pod značkou maximálnej vody vyznačenej na vnútornej stene.</p>
<b>2. Položte kúpeľ na nohy na rovný povrch.</b>	
<b>3. Zapojte do siete. Jednotka raz zapípa.</b>	
<b>4. Posadzte sa a položte nohy do nádržky kúpeľa.</b>	
<b>5. Stlačením tlačidla ON / OFF zapnete prístroj. Spustí sa program Autostart.</b>	
	<p><b>Autostart program</b> Ohrievač vody začne ohrievať vodu, trysky spustí vodné bubliny a rozsvietia sa červené LED diódy. Keď voda dosiahne 42 ° C, spustí sa masážne valčeky. Na displeji sa zobrazí teplota vody. Program automatického spustenia beží po dobu 60 minút. Pre vypnutie stlačte tlačidlo ON / OFF.</p>
V priebehu programu AutoStart je možné vybrať nasledujúce:	
	<p><b>Teplota</b> Pomocou tlačidiel Teplota hore a dole nastavte teplotu vody. Teplota môže byť nastavená medzi 35 ° C a 48 ° C. Po nastavení teploty sa displej vráti k zobrazení aktuálnej teploty vody.</p>
	<p><b>Trysky bublinkovej masáže a LED diódy červeného svetla</b> S programom AutoStart sa automaticky rozsvietia trysky bublinkovej masáže a LED červené svetlo. Stlačením tlačidla Trysky bublinkovej masáže a červeného svetla vypnete obe funkcie. Ďalším stlačením zapnete trysky bublinkovej masáže. Tretie stlačenie rozsvieti červené LED diódy. Ďalším stlačením túto funkciu vypnete.</p>
	<p><b>Motorizované masážne valčeky</b> Stlačením tlačidla Masáž zapnete alebo vypnete poháňané masážne valčeky.</p>
	<p><b>Časovač</b> Stlačením tlačidla časovača počas používania sa zobrazí zostávajúci čas. Stláčaním časovača vyberiete časy medzi 10 a 60 minútami v 10-minútových intervaloch.</p>
	<p><b>Kontrolky funkcií</b> Ukazujú, ktoré funkcie sú zapnuté.</p>
	<p><b>Oddiely pre aromaterapiu</b> Pred plnením vodou vyberte komory pre aromaterapiu zo základne vane. Nalejte niekoľko kvapiek oleja, ktorý ste si vybrali, na malý kúsok hubky a vložte do aromaterapeutickej komory alebo priamo do aromaterapeutickej komory vložte rozdrvenú bylinkovú kúpeľovú bombu, čerstvé drvené bylinky alebo okvetné lístky ruží. Umiestnite komory späť do základne kúpeľa a potom naplňte kúpeľ vodou.</p>

## PO KAŽDOM POUŽITÍ

1. Vypnite jednotku a vyťahnite zástrčku zo zásuvky.
  2. Zdvihnite vaňu pomocou držadla.
  3. Vypustite vodu pomocou odtoku vody.
- Na ovládací panel LED nikdy nelejte vodu.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Po použití opláchnite vodu a utrite čistou vlhkou handričkou a potom osušte.
- Nikdy neponárajte celú jednotku do vody.

## SKLADOVANIE

- Zaistite, aby bola jednotka odpojená od elektrickej siete a aby vychladla.
- Uchovajte v chlade a suchu.

## DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

- Vo vnútri jednotky nie sú žiadne užívateľom opraviteľné súčasti.

## ŠPECIFIKÁCIA

Model FTBH8

Vstup 230V ~ 50Hz 500W



Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a potom ich uschovajte pre budúce použitie.



Izolácia triedy II



Striedavý prúd

UK  
CA



Tento výrobok je určený iba pre vnútorné použitie.

CE

Tento výrobok je v súlade s platnou legislatívou EÚ o výrobkoch.

## STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Ak máte akékoľvek otázky, pošlite nám e-mail na adresu: [online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

## ZÁRUKA

Ak chcete zaregistrovať online dvojročnú záruku, navštívte:

[www.riobeauty.com/warranty\\_online.htm](http://www.riobeauty.com/warranty_online.htm)

## LIKVIDÁCIA



Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19 / EÚ) bola zavedená na recykláciu produktov za použitia najlepších dostupných techník recyklácie, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie, zaobchádzalo sa s akýmikoľvek nebezpečnými látkami a zabránilo sa narastajúcim skládkam. Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto sa prosím uistite, že na konci životnosti tohto produktu bude zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych úradov. Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom.

## KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

**BORGY CZ, a. s.**

Reklamácie / servis

Zápy 4 (areál RTK),

250 01 Zápy,

Česká republika

E-mail: [reklamace@borgy.cz](mailto:reklamace@borgy.cz),

[www.borgy.cz](http://www.borgy.cz)