

# Chytré hodinky



## Uživatelský manuál

### Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před prvním použitím hodinky nabíjejte pomocí USB kabelu, dokud nebudou plně nabité.
3. Pro využití a správné fungování všech funkcí je nutné hodinky spárovat s aplikací Wearfit Pro.

### Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy:

- iOS 10.0 a novějším
- Android 5.0 a novějším
- Bluetooth 5.2

### Aplikace Wearfit Pro



Návod ke stažení aplikace Wearfit Pro a propojení hodinek s telefonem viz níže.

## Stažení aplikace

Aplikaci Wearfit Pro stáhnete z:

Android: Google Play store (Obchod Play) - <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakeup.howear>

iOS: APP store - <https://apps.apple.com/us/app/wearfit-pro/id1512947756>

## Propojení aplikace a hodinek

V aplikaci se zaregistrujte a následně se přihlaste. Aplikaci povolte veškeré přístupy a možnost automatického spuštění. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášení, mohou být data z hodinek synchronizována.

- 1) Přejděte na kartu „Devices“ a zvolte „Add device“.
- 2) Povolte přístup k poloze telefonu.
- 3) Ze seznamu zařízení zvolte „DW11“
4. Tímto jste dokončili párování.

Pozn.: Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně.

## Základní funkce

### Zapnutí/vypnutí hodinek

Pro zapnutí/vypnutí hodinek stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře cca na 3 vteřiny. Krátké stisknutí slouží pro rozsvícení displeje či pro návrat na hlavní obrazovku z jednotlivých rozhraní.

### Jednotlivá rozhraní

Mezi jednotlivými rozhraními (notifikace, měření tepu, nastavením atd.) se pohybujete pomocí dotykové obrazovky. Stiskem tlačítka na pouzdře či potažením prstem doprava opustíte dané rozhraní. Dvojitým stisknutím korunky změníte vzhled menu, na výběr máte ze tří vzhledů menu.

### Výběr jiného ciferníku

Na hlavní obrazovce potažením doleva/doprava si vybíráte mezi ciferníky. V aplikaci v rozhraní „Watch faces“ si můžete zakoupit další ciferníky.

### Kroky, kalorie, vzdálenost

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a ušlé vzdálenosti. Údaje se po určité době přenášejí do aplikace. Na hodinkách jsou data obnovena každý den.

### Měření tepové frekvence, krevního tlaku a okysličení krve

Z hlavního ciferníku přejděte na libovolné rozhraní (symbol srdce = měření tepové frekvence, symbol kapky = měření okysličení krve, symbol tlakoměru = měření krevního tlaku) Měření začne automaticky, jakmile přejdete na dané rozhraní. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí. Historii měření můžete sledovat na jednotlivých kartách v aplikaci na záložce „Home“.

## Sportovní režimy


Hodinky nabízí 7 sportovních režimů. Po spuštění režimu začnou hodinky automaticky měřit dobu trvání tréninku, spálené kalorie, srdeční tep, kroky či uběhnutou vzdálenost – v závislosti na tréninkovém režimu. Sportovní režim můžete zapnout přímo z mobilní aplikace na záložce „Exercise“. Výsledky vašich sportovních výkonů si pak můžete prohlížet v aplikaci či na hodinkách.

## Další funkce

### Odmítnutí, ztišení hovoru, SMS zprávy a oznámení

V aplikaci přejděte na záložku „Devices“ poté na rozhraní „Notification“ a zvolte, jaká chcete dostávat upozornění. Pozn.: **Hodinky nepodporují zobrazování upozornění z aplikace Messenger.**


Pro možnost volání a přijímání hovorů nejprve aktivujte funkci volání v hodinkách, viz obrázek níže:



Poté přejděte v telefonu do nastavení Bluetooth a vyhledejte nová zařízení a spárujte se zařízením „Watch Call“




Po úspěšném spárování rozklikněte zařízení „Watch Call“ a povolte „Sdílení kontaktů“, aby hodinky mohly uskutečňovat hovory.



Jakmile máte příchozí hovor, hodinky začnou vibrovat a vyzvánět (dle nastavení zvuků a vibrací v hodinkách) a na displeji se zobrazí číslo volajícího. **Hovor nelze odmítnout, lze ho pouze přijmout.** Při aktivním režimu neruší se na hodinkách nezobrazují příchozí zprávy ani hovory.

V aplikaci v rozhraní „Favorite Contacts“ si můžete uložit své **oblíbené kontakty**, které se poté uloží do hodinek. Kontakt, u kterého svítí červená ikona SOS, je nastaven jako **SOS kontakt**, na který se z hodinek jedním klikem dovoláte.



### **Monitor spánku**

Hodinky měří celkovou dobu spánku a fáze spánku. Data se zobrazují v aplikaci na záložce „Home“ a na hodinkách.

### **Budík**

V mobilní aplikaci můžete nastavit až 8 budíků. Lze nastavit jednotlivý či opakující se po jednotlivých dnech. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou vibrovat a zobrazí symbol alarmu na displeji, vibrace se následně po 3 vteřinách vypnou. **V aktivním režimu neruší se budík nespustí.**

### **Watch finder**

V aplikaci na záložce „Devices“ stiskněte „Find device“, hodinky začnou krátce vibrovat.

### **Upozornění na dlouhé sezení/pitný režim**

V aplikaci na záložce „Devices“ přejděte na „Health remind“, kde nastavíte, v jakém časovém rozmezí a po jak dlouhé době vás hodinky upozorní.

### **Funkce a nastavení, která se nastavují v aplikaci:**

Doba rozsvícení displeje

Režim času – 12/24h

Rozsvícení displeje hodinek při naklonění zápěstí

Jednotky měření

Osobní podrobnosti (váha, výška, pohlaví, cíl kroků)

Počasí – pro zobrazení aktuální teploty musí být v telefonu aktivována funkce sledování polohy. Údaje se aktualizují jednou za hodinu.

## Řešení problémů

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

### Hodinky nelze zapnout

- Podržte tlačítko déle než 3 vteřiny.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

### Hodinky se automaticky vypínají

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

### Krátká výdrž baterie

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

### Hodinky nelze nabíjet

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.

Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.