

Chytré hodinky



Uživatelský manuál

Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před prvním použitím hodinky nabíjete pomocí USB kabelu, dokud nebudou plně nabité.
3. Pro využití a správné fungování všech funkcí je nutné hodinky spárovat s aplikací FitPro.

Kompatibilita:

Tento model je kompatibilní se systémy:

- **iOS 9.0 a novějším**
- **Android 5.0 a novějším**
- **Bluetooth 4.0**



Aplikace FitPro

Návod ke stažení aplikace FitPro a propojení hodinek s telefonem viz níže.

Stážení aplikace:

Aplikaci FitPro stáhnete z:

Android: Google Play (Obchod Play)

iOS: APP store

Propojení aplikace a hodinek

- 1) K správnému párování musí být zapnuté Bluetooth v telefonu. Aplikaci povolte přístup k poloze zařízení a další přístupy. Následně se můžete zaregistrovat.
- 2) V aplikaci na záložce „nastavit“ stiskněte „spojte zařízení“. Následně zvolte zařízení s názvem „GT20“.
- 3) Tímto jste dokončili párování.

Pozn.: Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně. Aplikaci povolte veškeré přístupy a možnost automatického spuštění. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášení, mohou být data z hodinek synchronizována.

Základní funkce:

Zapnutí/vypnutí hodinek

Pro zapnutí/vypnutí hodinek stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře cca na 3 vteřiny. Krátké stisknutí tlačítka slouží pro rozsvícení displeje.

Jednotlivá rozhraní

Mezi jednotlivými rozhraními se pohybujete pomocí dotykového displeje. Z hlavní obrazovky, pohybem prstu do všech směrů. Stisknutím hlavní obrazovky zobrazíte menu s přehledem jednotlivých funkcí (měření srdečního tepu, stopky, tréninkové režimy, atd.). V nastavení můžete manuálně nastavit jazyk rozhraní, čas i datum. Hodinky navrátíte do továrního nastavení skrze aplikaci: „nastavit“ > „resetovat zařízení“. Resetovat lze i přímo z hodinek.

Výběr jiného ciferníku

Pohybem prstu zleva-doprava máte na výběr z několika ciferníků, stisknutím nastavíte nový. K dispozici je 5 předinstalovaných ciferníků.

Kroky, kalorie, vzdálenost

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a ušlé vzdálenosti. Údaje se přenášejí do aplikace.

Měření tepové frekvence

Měření započne automaticky, jakmile přejdete na dané rozhraní. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí.

Historii měření můžete sledovat v aplikaci na hlavní záložce.

Sportovní režimy

Hodinky nabízí 8 sportovních režimů: běh, sedy-lehy, loutka, basketbal, badminton, volejbal, cyklistika, tenis. Po spuštění režimu a výběru konkrétního sportu začnou hodinky automaticky měřit dobu trvání tréninku, spálené kalorie, srdeční tep, kroky či uběhnutou vzdálenost – v závislosti na tréninkovém režimu.

Sportovní režim ukončíte pohybem prstu zleva-doprava nebo stisknutím tlačítka.

Další funkce:

Uskutečňování BT hovorů

Zkontrolujte zda je Bluetooth připojeno k „WellAudio“ a je povoleno sdílení kontaktů. Pro správné fungování je nutné aplikaci povolit přístup ke kontaktům, seznamu hovorů, telefonu. Kontakty přidané v aplikaci do oblíbených kontaktů se budou zobrazovat v hodinkách. V hodinkách číslo vytočíte stisknutím kontaktu, nebo zadáním čísla do číselníku a stisknutím motivu telefonu. Při příchozím hovoru se zobrazí jméno volajícího.

Monitor spánku

Hodinky měří celkovou dobu a frekvenci spánku. Data se zobrazují v aplikaci na hlavní záložce.

Budík, Stopky

V aplikaci můžete nastavit **až 8 budíků**. Lze nastavit jednotlivý či opakující se po jednotlivých dnech. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou vibrovat a zobrazí symbol alarmu na displeji. Budík ukončíte stiskem tlačítka. Stopky naleznete v hlavním menu.

Sedavé připomenutí

V aplikaci nastavíte časové rozmezí, ve kterém chcete upozorňovat na dodržování pitného režimu a na dlouhou neaktivitu.

Notifikace

V aplikaci si nastavíte z jakých aplikací chcete dostávat upozornění (Messenger, Whatsapp, Instagram, ..). Postup je následující: „nastavit“ > „Zpráva Push“.

Počasí

Předpověď počasí se zobrazuje na aktuální den. Zobrazuje se ikona a stupně celsia.

Režim DND

Zaktivováním režimu DND v aplikaci nebudete v zadaném čase dostávat veškerá oznámení.

Ovládání hudebního přehrávače a fotoaparátu

Z hodinek můžete přepínat a pozastavovat jednotlivé skladby telefonu, stačí mít otevřený přehrávač. Pro správné fungování je nutné udělit aplikaci oprávnění k přístupu k hudebnímu přehrávači. Stejně tak lze pořizovat snímky. Hodinkami můžete pořizovat snímky. Stiskněte v mobilní aplikaci „fotoaparát“ a dotykem na hodinkový displej pořídíte snímek.

Řešení problémů:

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

Hodinky nelze zapnout

- Podržte tlačítko déle než 5 vteřin.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jsou hodinky delší dobu vybité a na běžnou nabíječku nereagují, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

Hodinky se automaticky vypínají

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

Krátká výdrž baterie

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

Hodinky nelze nabíjet

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.

Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.