

Chytré hodinky



Uživatelský manuál

Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před prvním použitím hodinky nabíjejte pomocí USB kabelu, dokud nebudou plně nabité.
3. Pro využití a správné fungování všech funkcí je nutné hodinky spárovat s aplikací Ti Band.

Kompatibilita:

Tento model je kompatibilní se systémy:

- **iOS 10.0 a novějším**
- **Android 4.4 a novějším**
- **Bluetooth 4.0**



Aplikace Ti Band

Návod ke stažení aplikace Ti Band a propojení hodinek s telefonem viz níže.

Stážení aplikace:

Aplikaci Ti Band stáhnete z:

Android: Google Play store (Obchod Play)

iOS: APP store

Propojení aplikace a hodinek

- 1) K správnému spárování musí být zapnuté Bluetooth v telefonu. Aplikaci povolte přístup k poloze zařízení a další přístupy. Následně se můžete zaregistrovat.
- 2) V záložce „zařízení“ stiskněte skenovací zařízení a vyberte ze seznamu „Y22“.
- 3) Tímto jste dokončili párování. Jazyk hodinek se automaticky synchronizuje s jazykem aplikace.

Pozn.: Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně. Aplikaci povolte veškeré přístupy a možnost automatického spuštění. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášení, mohou být data z hodinek synchronizována.

Základní funkce:

Zapnutí/vypnutí hodinek

Pro zapnutí/vypnutí hodinek stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře cca na 3 vteřiny. Krátké stisknutí tlačítka slouží pro rozsvícení displeje. Hodinky můžete vypnout také přímo z menu, stisknutím ikony symbolizující vypínač a potvrzením.

Jednotlivá rozhraní

Mezi jednotlivými rozhraními se pohybujete pomocí dotykového displeje. Z hlavní obrazovky, pohybem prstu zleva - doprava, zobrazíte menu s přehledem jednotlivých funkcí (měření srdečního tepu, měření krevního tlaku, zprávy atd.). Hodinky se ovládají také otáčením korunky. V nastavení můžete upravit míru jasů, vypnout/zapnout vibrace. Funkce „reset“ navrátí hodinky do továrního nastavení a vymaže všechna sesbíraná data.

Výběr jiného ciferníku

Na hlavní obrazovce dlouhým dotykem změníte ciferník. K dispozici jsou 3 předinstalované ciferníky. V aplikaci můžete stáhnout další motivy.

Kroky, kalorie, vzdálenost

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a ušlé vzdálenosti. Údaje se přenášejí do aplikace.

Měření tepové frekvence, krevního tlaku a okysličení krve

Měření započne automaticky, jakmile přejdete na dané rozhraní. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí.

Historii měření můžete sledovat v aplikaci na hlavní záložce.

Sportovní režimy

Hodinky nabízí 8 sportovních režimů: běh, jízda na kole, chůze, skákání přes švihadlo, badminton, basketbal, fotbal, plavání. Konkrétní sport vyberete pod ikonou „cvičení“ > „nové cvičení“.

Po spuštění režimu začnou hodinky automaticky měřit dobu trvání tréninku, spálené kalorie, srdeční tep, kroky či uběhnutou vzdálenost – v závislosti na tréninkovém režimu.

Sportovní režim ukončíte stisknutím korunky a potvrzením.

Další funkce:

Monitor spánku

Hodinky měří celkovou dobu a frekvenci spánku. Data se zobrazují v aplikaci na hlavní záložce.

Budík, Timer, Stopky

V mobilní aplikaci můžete nastavit **budík**. Lze nastavit jednotlivý či opakující se po jednotlivých dnech. Nastavit můžete až 5 alarmů. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou vibrovat a zobrazí symbol alarmu na displeji. Budík ukončíte stiskem tlačítka. Budík, timer a stopky naleznete v nastavení.

Pitný režim a sedavé připomenutí

V aplikaci nastavíte časové rozmezí, ve kterém chcete upozorňovat na dodržování pitného režimu a na dlouhou neaktivitu.

Notifikace

V aplikaci si nastavíte z jakých aplikací chcete dostávat upozornění (SMS, Messenger, Whatsapp, Instagram, ..).

Počasí

Předpověď počasí se zobrazuje na aktuální den a následující 2. Zobrazuje se ikona a stupně celsia.

Ovládání hudebního přehrávače a fotoaparátu

Z hodinek můžete přepínat a pozastavovat jednotlivé skladby telefonu, stačí mít otevřený přehrávač. Pro správné fungování je nutné udělit aplikaci oprávnění k přístupu k hudebnímu přehrávači. Stejně tak lze pořizovat snímky. V menu stiskněte ikonu fotoaparátu, otevře se mobilní fotoaparát a dotykiem displeje pořídíte snímek.

Řešení problémů:

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

Hodinky nelze zapnout

- Podržte tlačítko déle než 5 vteřin.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

Hodinky se automaticky vypínají

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

Krátká výdrž baterie

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

Hodinky nelze nabíjet

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.

Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.