

# WOTCHI W5L

český návod



## Stážení aplikace

Naskenujte QR kód níže, stáhněte a nainstalujte aplikaci.

Případně můžete aplikaci DaFit vyhledat přímo v Google Play nebo AppStore.




## Nabíjení a aktivace


Před první aktivací hodinky plně nabijte.

Nabíjecí kabel přiložte k vyznačenému místu na zadní straně pouzdra. Druhý konec kabelu zapojte do adaptéru či USB portu notebooku.

Pro zapnutí hodinek dlouze stiskněte (cca po dobu 3 sekund) ovládací tlačítko.



## Párování s aplikací




Bluetooth název hodinek naleznete v nastavení hodinek [„settings“ > „about“]

V případě opětovného neúspěšného propojení, uveďte hodinky do továrního nastavení (funkce reset) a postup opakujte.

# Ovládání displeje

Ovládání dotykového displeje je jednoduché a intuitivní. Z výchozí pozice na hlavní obrazovce, pohybujte prstem do různých směrů, podle šipkami vyznačených pozic.



## Bluetooth hovory




Po propojení hodinek s mobilním telefonem, můžete uskutečňovat Bluetooth hovory skrze hodinky. Přímou z hodinek můžete vytočit číslo nebo kontakt ze seznamu. Příchozí hovor lze hodinkami přijmout či odmítnout. Můžete si také prohlédnout protokoly příchozích a odchozích hovorů. Bluetooth spojení mezi hodinkami a aplikací musí být před a během hovoru udržováno aktivní a stabilní!




Pro aktivaci hlasového asistenta je potřeba zapnout Bluetooth v mobilním telefonu.

## Přehled dalších funkcí



### Monitorování spánku

Pro tuto funkci je nezbytné mít hodinky připnuté v nočních hodinách během spánku. Hodinky měří čas spánku a vyhodnocují jeho kvalitu. Informace se zobrazují na displeji hodinek i v aplikaci. Data se každý den v 20:00 resetují.




### Měření srdečního tepu

Smartwatch mohou měřit srdeční tep kdykoliv během dne. Pouhým stisknutím započnete měření.



## Krokoměr

Hodinky automaticky počítají kroky. Suma kroků se zobrazuje na displeji. Každý den o půlnoci se data vynulují.



## Sporty

Výběrem konkrétního sportu ihned započne měření dané aktivity. Na výběr je několik různých sportů. Zobrazuje se vždy poslední tréninkové měření.




## Měření krevního tlaku

Funkce se spustí automaticky ihned po stisknutí ikony. Zobrazují se vždy poslední naměřené hodnoty.



## SpO2

Míru okysličení krve zjistíte stisknutím ikony SpO2. Zobrazuje se vždy poslední naměřená hodnota.



## Počasí

Funkce počasí zobrazí aktuální teplotu a předpověď na další den. Spolu s teplotou se zobrazuje obrázek symbolizující druh počasí. Pro správnost a aktuálnost předpovědi je vždy nutné synchronizovat hodinky s aplikací.




## Zprávy

V mobilní aplikaci udělte veškerá potřebná oprávnění a nastavte si, z kterých aplikací chcete dostávat notifikace (Facebook, Instagram, Whatsapp, ..). V hodinkách se ukládá 5 posledních zpráv. Příchozí notifikace můžete vypnout/zapnout v aplikaci.



## Ovládání fotoaparátu

Po propojení hodinek s mobilním telefonem můžete ovládat spoušť fotoaparátu.




## Ovládání hudebního přehrávače

Po propojení hodinek s mobilním telefonem můžete přepínat nebo pozastavovat jednotlivé skladby v hudebním přehrávači. Hudební přehrávač musí být otevřený.



## Ostatní funkce

Zahnují stopky, alarm, časový odpočet, nastavení jasu, vypnutí/zapnutí zvuku, Theater Mode, reset, informace o zařízení a vypínač hodinek.



## Stopky

Stiskněte symbol „play“ pro start měření. Symbol „pause“ slouží pro zastavení mezičasu. Pro ukončení měření stiskněte symbol „off“.




## **Alarmy**

Budíky nastavíte v aplikaci, hodinky začnou vibrovat při dosažení nastaveného času. V hodinkách lze vypnout/zapnout.



## **Theater Mode**

Funkce vypne vibrace a ztlumí jas. Opětovným stisknutím se funkce Theater Mode vypne a nastavení vibrací a jasu se navrátí do výchozího nastavení.



## **Připomínka aktivity**

Časové intervaly upozorňování nastavíte v aplikaci. Při dosažení času začnou hodinky vibrovat, tím upozorní na dlouhou neaktivitu.



## **Připomínka hydratace**

Časové intervaly upozorňování nastavíte v aplikaci. Při dosažení času začnou hodinky vibrovat, tím upozorní, že je čas se napít.



# Upozornění

## 1. Vystavení vlhkému prostředí

Hodinky jsou voděodolné, tzn. odolnost vůči dešti a stříkající vodě. Hodinky nejsou vhodné pro plavání ani jiné vodní sporty. Sprchování s připnutými hodinkami není doporučeno. Nedoporučuje se hodinky nosit připnuté na zápěstí celý den. Kdykoliv řemínek přijde do kontaktu s vodou, důkladně jej vysušte, před připnutím na zápěstí.

## 2. Použití rychlého náhledu

Pomocí Quick View režimu zobrazíte čas nebo zprávu jedním rychlým pohybem. Stačí otočit zápěstím a displej se na pár sekund rozsvítí.

# Obecné informace a specifikace

## 1. Teplotní rozmezí

Operační teplota: -10 °C - 50 °C

Teplota zařízení mimo používání: -20 °C - 60 °C

Nevystavujte hodinky vyšším či nižším teplotám, než je uvedeno.

## 2. Velikost

Hodinky jsou vhodné pro zápěstí o velikostech 14 – 19,5 cm.

## 3. Likvidace a recyklace

Odpovědností spotřebitele je správně zlikvidovat a recyklovat zakoupené zboží a jeho příslušenství na konci jeho životního cyklu. Smartwatch nevyhazujte do směsného odpadu, ale do příslušného kontejneru určeného pro sběr elektronického odpadu.