

# Chytré hodinky



## Uživatelský manuál

### Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před použitím hodinky nabíjejte kabelem nejméně 2 hodiny.
3. Před použitím je potřeba synchronizovat čas připojením k aplikaci FitPro.

### Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy:

- iOS 9.0 a novějším
- Android 5.0 a novějším
- Bluetooth 4.0

### Aplikace FitPro



Návod ke stažení aplikace FitPro a propojení hodinek s telefonem níže.

## Stažení aplikace

Hodinky propojíte s aplikací FitPro.

Tuto aplikaci najdete:

Android: Google Play store (Obchod Play)

Apple: APP store

## Propojení aplikace a hodinek

V aplikaci se zaregistrujte a následně se přihlaste. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášení, mohou být data z hodinek synchronizována. Pro správnou funkčnost je nezbytné povolit aplikaci přístup k poloze zařízení, souborům v zařízení, povolit uskutečňování telefonních hovorů, přístup ke kontaktům, k seznamu telefonních hovorů a odesílat a zobrazovat SMS.

**Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně.**

Ujistěte se, že máte zapnuté hodinky, Bluetooth v telefonu je aktivní a vzdálenost mezi hodinkami a mobilním telefonem je menší než 10 metrů. Telefon spárujte skrze aplikaci. Stisknutím „Nastavit“ > „Přidat zařízení“ > ze seznamu vyberte název zařízení „Z19“.

## Výdrž baterie

Výdrž baterie se může lišit v závislosti na míře použití.

- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Výdrž baterie činí cca 10 dní.

## Hlavní funkce

### Základní ovládání

#### Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko, jenž se nachází na pouzdře, cca na 3 vteřiny. Krátké stisknutí slouží pro rozsvícení displeje. Po propojení s aplikací se automaticky synchronizuje jazyk v hodinkách s jazykem v aplikaci. **Čeština je pouze částečná.**

#### Jednotlivá rozhraní

Mezi jednotlivými rozhraními (notifikace, měření tepu, atd.) se pohybujete pomocí pohybů nahoru/dolů, doleva/doprava.

#### Výběr jiného ciferníku

Tažením prstu zleva doprava se dostanete do nabídky ostatních motivů. Mezi nimi listujete, pokud si některý vyberete, stačí potvrdit stisknutím.

## **Kroky, kalorie, vzdálenost**

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a vzdálenosti v reálném čase. Údaje můžete sledovat v aplikaci či v hodinkách.

Pokud jsou hodinky spárovány s aplikací přes Bluetooth, data budou automaticky synchronizována v reálném čase. Na hodinkách jsou obnovena každý den v 0:00 (historie dat zůstává v aplikaci).

## **Tepová frekvence**

Z hlavního ciferníku stisknutím displeje přejdete do menu. Vyberte ikonu „Heart Rate“. Na displeji se zobrazuje poslední naměřená hodnota. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí.

Při měření krevního tlaku byste měli mít hodinky v níže vyobrazené poloze. Při měření byste neměli mluvit a neměli byste provádět žádnou aktivitu.



## **Sportovní režimy**

Přímo v menu vyberete stisknutím konkrétní sport, kterému se chcete věnovat. Výsledky vašich sportovních výkonů si pak můžete prohlížet v aplikaci. Pro ukončení či přerušení aktivity stiskněte ovládací tlačítko a potvrďte výběr.

## **Další funkce**

### **Přijmutí, odmítnutí hovoru, vytáčení telefonního čísla**

Jakmile máte příchozí hovor, hodinky začnou vibrovat a vyzvánět. Na displeji se nezobrazí jméno volajícího. Stisknutím zeleného/červeného znaku telefonu hovor přijmete/odmítnete. Přímo z hodinek můžete i sami uskutečňovat hovory, stačí přejít na rozhraní „telefonní seznam“ nebo „Vytočte“ a vytočit požadované telefonní číslo. V telefonním seznamu se nachází synchronizované telefonní kontakty z vašeho telefonu.

### **Upozornění na dlouhé sezení**

V aplikaci si můžete nastavit po jaké době budete hodinkami upozorněni, abyste se šli projít.

## Monitor spánku

Hodinky měří celkovou dobu spánku a hloubku spánku. Data z předešlé noci si zobrazíte v aplikaci.

## Alarm

Alarm nastavíte v aplikaci. Lze nastavit jednotlivý či opakující se po jednotlivých dnech. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou vibrovat a zobrazí symbol alarmu na displeji.

## Ovládání hudby

V rozhraní „hudba“ můžete přepínat, zesilovat/zeslabovat skladby v mobilním telefonu. Hudební přehrávač musí být zapnutý.

## Stopky

Krátkým stiskem vstoupíte do režimu stopek. Zpět do menu se navrátíte pohybem prstu zleva doprava.

## Fotoaparát

Pomocí hodinek můžete pořídit fotografii skrz svůj mobilní telefon. Stačí se dotknout displeje. Je nutné udělit aplikaci oprávnění pro přístup k fotoaparátu a do úložiště.

## Phone finder

Přejděte na ikonu „Hledat“, ihned po stisknutí začne mobilní telefon vydávat zvuk. To vám pomůže telefon snadno naléznout.

## Kontakty

Telefonní seznam v hodinkách bude zobrazovat pouze kontakty, které jste přidaly v aplikaci („nastavit“ > „oblíbené kontakty“ > „+“).

## Řešení problémů

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

### Hodinky nelze zapnout

- Podržte tlačítko déle než 5 vteřin.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jsou hodinky delší dobu vybité a na běžnou nabíječku nereagují, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

### Hodinky se automaticky vypínají

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

### Krátká výdrž baterie

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

### Hodinky nelze nabíjet

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.

Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.

