

# WOTCHI WD50

český návod



Děkujeme za pořízení smartwatch Wotchi. Uživatelská příručka napomůže získat ucelený přehled o tom, jak zařízení používat.

Zařízení se připojuje k mobilnímu telefonu prostřednictvím Bluetooth. Hodinky poskytují řadu užitečných funkcí (sportovních i zdravotních), avšak zařízení není lékařský přístroj, údaje a výsledky měření jsou pouze orientační a neslouží jako podklad pro diagnostiku a léčbu.

Společnost si vyhrazuje právo upravit obsah tohoto návodu bez předchozího upozornění. Smartwatch mají stupeň voděodolnosti IP68, tzn. odolnost vůči dešti a stříkající vodě. Po namočení do vody může do hodinek vniknout voda. Po vytřesení vody může zvuk opět fungovat standardně, před použitím osušte hodinky měkkým hadříkem.

Poznámka: Hodinky by neměly být nošeny do horké sprchy nebo sauny. Záruka se nevztahuje na poškození hodinek vodou, v případě nedodržení pokynů.

## **Stažení a instalace aplikace**

Pro stažení aplikace můžete naskenovat QR kód níže nebo aplikaci **FitCloudPro** vyhledat přímo v Google Play či AppStore.



# Propojení hodinek s aplikací

## Párování QR kódem

Po otevření aplikace se zobrazí dialogové okno vyžadující získání povolení k přístupu k jednotlivým mobilním aplikacím. Pro maximální využití funkcí udělte veškerá oprávnění. V aplikaci v rozhraní "zařízení" klikněte na "přidat zařízení". Stiskněte ikonu v pravém horním rohu. Otevře se skener. V hodinkách v rozhraní „nastavení (settings)“ stiskněte „QR code“. Následně mobilním telefonem naskenujte QR kód v hodinkách a povolte propojení.

## Manuální párování

V aplikaci FitCloudPro jděte do rozhraní „zařízení“ a stiskněte „přidat zařízení“. Pokračujte stisknutím „vyhledat“ a ze seznamu vyberte název hodinek „DM50“. Pro dokončení párování potvrďte propojení. Po úspěšném spárování ikona Bluetooth v horní liště svítí modře.



BT Call Connect



BT Call Disconnect



APP BT Connect



APP BT Disconnect

## Bluetooth odpojení

Chcete-li přerušit propojení hodinek s aplikací, vstupte do FitCloudPro, do rozhraní „zařízení“ a stiskněte „odpojit“. Pro opětovné propojení postupujte podle návodu výše.



## Ovládací tlačítka

### Funkční tlačítko:

1. Jedním krátkým stisknutím vstoupíte do menu.
2. Rychlým dvojitým stisknutím v menu můžete přepínat mezi jednotlivými styly menu (na výběr je mezi třemi).
3. Jedním stisknutím tlačítka se z libovolného funkčního rozhraní vrátíte přímo na hlavní obrazovku.


4. Dlouhým stisknutím tlačítka (cca 4 s.) spustíte hlasového asistenta.

### **Aktivační tlačítko:**

1. Pro zapnutí/vypnutí hodinek dlouze stiskněte tlačítko (po dobu cca 4 sekund).

2. Krátkým stisknutím se navrátíte na hlavní obrazovku. Krátkým stisknutím tlačítka na hlavní obrazovce displej vypnete.

## **Ovládání displeje**



## Nabíjení

1. Ikona baterie zčervená jakmile baterie dosáhne hodnoty menší než 20 % kapacity. Operační systém automaticky vypne vibrace. Je-li aktivovaný úsporný režim, hodinky vypnou Bluetooth připojení, redukují jas na nejnižší nastavení, vypnou automatickou detekci srdečního tepu a ostatní funkce.

2. K nabíjení hodinek je potřeba síťový adaptér 5V 500mA.

3. Jelikož je nabíjecí kabel magnetický, snadno může absorbovat jiné vodivé kovové předměty. Po dokončení nabíjení uzavřete napájecí adaptér, věnujte pozornost magnetické zástrčce a nepřibližujte ji k jiným kovovým předmětům, aby nedošlo ke zkratu.

## Přehled funkcí

**Bluetooth hovory:** Funkce volání vyžaduje připojené Bluetooth audio. Z hodinek můžete, díky funkci číselníku, přímo vytáčet libovolné číslo. Dlouhé stisknutí čísla 7 slouží pro zápis hvězdičky („\*“). Dlouhým stisknutím čísla 9 zapíšete křížek („#“).

**Kontakty:** Do seznamu kontaktů můžete uložit až deset oblíbených čísel (nastavuje se v aplikaci a automaticky se synchronizuje s hodinkami).

**Protokoly hovorů:** Tato funkce uchovává 10 posledních záznamů o příchozích/odchozích hovorech.

**Hlasový asistent:** Funkce hlasového asistenta vyžaduje povolené audio a Bluetooth propojení. Audio se aktivuje v horní liště (z hlavní obrazovky pohybem prstu dolů). Stiskněte symbol sluchátka a aktivujte „media audio“. Hlasového asistenta zapnete dlouhým stisknutím horního tlačítka. Poklepáním na „voice ball“ lze vyvolat hlasovou asistentku Siri v mobilním telefonu.

**Krokoměr:** Zobrazuje počet ušlých kroků, vzdálenost a odhad spálených kalorií. V aplikaci můžete nastavit cíl.

**Sporty:** Zahrnují běh, chůzi, badminton, tenis, basketbal, stolní tenis, cyklistiku, jógu, švihadlo, horolezení, baseball, rugby, kriket, atd.

**Sportovní záznamy:** Ukládá se 15 posledních tréninkových záznamů. Sledují se: srdeční tep, čas, kalorie a další data v závislosti na druhu sportu.

**Srdeční tep:** Jakmile vstoupíte do rozhraní této funkce, senzor na dolní straně pouzdra začne vyzařovat zelené světlo a automaticky započne měření. Obvykle je měření ukončeno do 40 sekund. Na konec měření upozorní hodinky vibrací.

**Spánek:** V hodinkách se po celý den zobrazují data z posledního spánku. Data jsou aktualizována každý den, po propojení s aplikací, kdy jsou zároveň data uložena a synchronizována. Monitoring spánku začíná v časovém rámci od 21:30 do 12:00 následujícího dne.

**Okysličení krve:** Jakmile vstoupíte do rozhraní SpO<sub>2</sub>, měření míry okysličení krve ihned automaticky započne. Senzor na dolní straně pouzdra začne vyzařovat červené světlo. Jakmile je měření u konce, hodinky zavibrují. Měření obvykle trvá kolem 40 sekund.

**Počasí:** Po propojení s aplikací zobrazují hodinky aktuální teplotu a druh počasí.

**Monitor ženského zdraví:** Pro zobrazení této funkce v aplikaci je nezbytné vybrat ženské pohlaví. Po nastavení parametrů (vyplnění kalendáře) v aplikaci získáte přehled o blížící se menstruaci nebo informace týkající se těhotenství.

**Hudba:** Po propojení s aplikací můžete ovládat hudební přehrávač v mobilním telefonu. Stačí otevřít hudební přehrávač, následně lze hudbu pozastavit nebo přepínat mezi jednotlivými skladbami.

**Dechové cvičení:** Relaxační funkce naučí správnému dýchání. Jednotlivá cvičení jsou rozdělena podle časového rozsahu (1 minuta a 2 minuty). Vyberte čas a stiskněte „start“. Sledujte animaci a podle ní se nadechněte a vydechněte.



**Stopky:** Pro začátek měření stiskněte symbol „play“, pro mezičas slouží oranžová ikona stopek. Funkce dokáže změřit až 99 mezičasů. Zelenou ikonou čas vynulujete. Ovládat stopky můžete také horní tlačítkem.

**Odpočítávací stopky:** V hodinkách je přednastaveno několik časů k odpočtu. Můžete zvolit jeden z přednastavených časů nebo zvolit svůj vlastní. Pro počátek měření stiskněte symbol „play“, pro zastavení stiskněte symbol „pauza“. Pro vynulování stiskněte zelený symbol „opakovat“.

**Budík:** V aplikaci můžete nastavit jednotlivý alarm i vícenásobný opakující se alarm, avšak maximálně 5 budíků.

**Always-on clock:** Po aktivaci funkce se na vypnuté obrazovce zobrazuje čas. Tato funkce je náročná na spotřebu baterie. Používejte ji podle vlastních potřeb. Funkci zapnete touto cestou: „nastavení“ > „displej“ > „AOD Clock“ > zde vyberte analogový či digitální zobrazení času. Funkci vypnete stisknutím „Shut down“ v nastavení displeje.

## Q&A

### 1. Spánková data nejsou dostatečně přesná

A. Spánkový monitoring sleduje přirozenou frekvenci a dobu spánku. Sleduje dobu usínání a probouzení. Nepřizpůsobujte své spánkové návyky hodinkám.

B. Pro větší přesnost měření je nutné mít hodinky připnuté po celou dobu monitoringu.

C. Spánková data nejsou sledována během dne. Monitorování probíhá mezi 21:30 – 12:00 následujícího dne.

### 2. Hodinky nelze propojit s aplikací

A. Restartujte hodinky a zkuste znovu propojit s telefonem

B. Restartujte mobilní telefon a zkuste znovu připojit

C. Nemějte k mobilnímu telefonu ve stejný čas připojené jiné zařízení přes Bluetooth. Po odpojení ostatních zařízení zkuste hodinky znovu připojit.

\*V případě, že hodinky byly již dříve úspěšně připojeny a nyní je nelze připojit, uveďte hodinky do továrního nastavení – funkce reset („nastavení“ > „systém“ > „reset“).

### 3. Nepřesné měření srdečního tepu/SpO2

A. Nejčastěji z důvodu slabého kontaktu senzoru s pokožkou. Prosím, ujistěte se, že máte řemínek pevně připnutý.

B. Prosím, ujistěte se, že je senzor v plném kontaktu s vaší pokožkou během měření.

C. Pro přesnější měření nastavte v aplikaci pokročilé měření („zařízení“ > „pokročilé měření“)

**4. Pro více příkladů navštivte aplikaci [Můj > FAQ].**

### **Poznámky:**

Záruka se nevztahuje na úmyslné či neúmyslné mechanické poškození spotřebitelem:

A. Závada způsobená neoprávněnou demontáží, opravou nebo úpravou hodinek.

B. Závada způsobená neúmyslným pádem během používání.

C. Jakékoli poškození způsobené člověkem nebo chyba způsobená třetí stranou.