

Chytré hodinky



Uživatelský manuál

Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před použitím hodinky nabíjejte kabelem nejméně 2 hodiny.
3. Před použitím je potřeba synchronizovat čas připojením k aplikaci SMART-TIME PRO.

Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy:

- iOS 11.0 a novějším
- Android 5.0 a novějším
- Bluetooth 3.0

Aplikace SMART-TIME PRO



Návod ke stažení aplikace SMART-TIME PRO a propojení hodinek s telefonem níže.

Stažení aplikace

Hodinky propojíte s aplikací

SMART-TIME PRO.

Tuto aplikaci najdete:

Android: Google Play store (Obchod Play)

Apple: APP store

Propojení aplikace a hodinek

- 1) V aplikaci se zaregistrujte a následně se přihlaste. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášení, mohou být data z hodinek synchronizována. Pro správnou funkčnost je nezbytné povolit aplikaci přístup k poloze zařízení, souborům v zařízení, povolit uskutečňování telefonních hovorů, přístup ke kontaktům, k seznamu telefonních hovorů a odesílat a zobrazovat SMS.
 - 2) Ujistěte se, že máte zapnuté hodinky, Bluetooth v telefonu i v hodinkách je aktivní a vzdálenost mezi hodinkami a mobilním telefonem je menší než 10 metrů.
Ikona Bluetooth v hodinkách se nachází nad hlavním ciferníkem (pohyb prstu shora dolů).
 - 3) Telefon spárujte skrze aplikaci. Stisknutím „Zařízení“ > „Přidat zařízení“ > ze seznamu vyberte název zařízení „G26“. Následně hodinky zavibrují a zobrazí okénko pro potvrzení. Dokončení spárování potvrďte v hodinkách i v mobilu v dotazovacím okénku.
 - 4) V nastavení Bluetooth v telefonu se připojte k „BT3.0“ a udělte veškerá oprávnění.
- Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně.**

Výdrž baterie

Výdrž baterie se může lišit v závislosti na míře použití.

- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Výdrž baterie činí až 7 dní v omezeném režimu.

Hlavní funkce

Základní ovládání

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte ovládací tlačítko, jenž se nachází na pouzdře, cca na 3 vteřiny. Krátké stisknutí slouží pro rozsvícení displeje. Pro vypnutí stiskněte „power-off“ v nastavení a potvrďte.

Jednotlivá rozhraní

Mezi jednotlivými rozhraními (notifikace, měření tepu, nastavením atd.) se pohybujete pomocí pohybů nahoru/dolů, doleva/doprava.

Výběr jiného ciferníku

Dlouhým stisknutím ciferníku se dostanete do nabídky ostatních motivů. Mezi nimi listujete, pokud si některý vyberete, stačí potvrdit stisknutím.

Kroky, kalorie, vzdálenost

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a vzdálenosti v reálném čase. Údaje můžete sledovat v aplikaci či v hodinkách.

Pokud jsou hodinky spárovány s aplikací přes Bluetooth, data budou automaticky synchronizována v reálném čase. Na hodinkách jsou obnovena každý den v 0:00 (historie dat zůstává v aplikaci).

Tepová frekvence, měření krevního tlaku, SPO2

Z hlavního ciferníku potáhněte prstem směrem nahoru a přejděte na nabídku zdravotních funkcí. Na displeji se zobrazuje poslední naměřená hodnota. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí.

Při měření krevního tlaku byste měli mít hodinky v níže vyobrazené poloze. Při měření byste neměli mluvit a neměli byste provádět žádnou aktivitu.



Sportovní režimy

Do režimu se dostanete stisknutím ikony „Sport“. Stisknutím si vyberete konkrétní sport, kterému se chcete věnovat. Výsledky vašich sportovních výkonů si pak můžete prohlížet v aplikaci. Pro ukončení či přerušení aktivity stiskněte ovládací tlačítko a potvrďte výběr.

Další funkce

Přijmutí, odmítnutí hovoru, vytáčení telefonního čísla

Jakmile máte příchozí hovor, hodinky začnou vibrovat a vyzvánět a na displeji se zobrazí jméno volajícího. Stisknutím zeleného/červeného znaku telefonu hovor přijmete/odmítnete. Skrz hodinky můžete i sami uskutečňovat hovory, stačí přejít na rozhraní „Call“ > „Call Book“ a vytočit požadované telefonní číslo. V telefonním seznamu se nachází synchronizované telefonní kontakty z vašeho telefonu. Synchronizaci provedete v aplikaci („zařízení“ > „synchronizovat kontakty“)

Upozornění na dlouhé sezení

V aplikaci si můžete nastavit po jaké době budete hodinkami upozorněni, abyste se šli projít.

Monitor spánku

Hodinky měří celkovou dobu spánku a hloubku spánku. Data z předešlé noci si zobrazíte v aplikaci.

Alarm

Alarm nastavíte v aplikaci. Lze nastavit jednotlivý či opakující se po jednotlivých dnech. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou vibrovat a zobrazí symbol alarmu na displeji.

Ovládání hudby

V rozhraní „music“ můžete přepínat, zesilovat/zeslabovat skladby v mobilním telefonu. Hudební přehrávač musí být zapnutý.

Stopky

Krátkým stiskem vstoupíte do režimu stopek. Zpět do menu se navrátíte pohybem prstu zleva doprava.

Nastavení hodinek („settings“)

V nastavení lze nastavit intenzitu osvětlení či jazyk. Stisknutím funkce „Restore“ vymažete veškerá data a navrátíte hodinky do továrního nastavení.

Fotoaparát

Pomocí hodinek můžete pořídit fotografii skrz svůj mobilní telefon. Stačí se dotknout displeje. Je nutné udělit aplikaci oprávnění pro přístup k fotoaparátu a do úložiště.

Phone finder

Přejděte na ikonu „Find Phone“, ihned po stisknutí začne mobilní telefon vydávat zvuk. To vám pomůže telefon snadno naléznout.

Notifikace z mobilního telefonu

Jakmile v aplikaci povolíte upozornění, budou se zobrazovat SMS přímo v hodinkách. V aplikaci stisknete „Upozornění“ > „SMS“ > „Zrcadlit telefon“.

Řešení problémů

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

Hodinky nelze zapnout

- Podržte tlačítko déle než 5 vteřin.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jsou hodinky delší dobu vybité a na běžnou nabíječku nereagují, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

Hodinky se automaticky vypínají

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

Krátká výdrž baterie

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

Hodinky nelze nabíjet

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.

- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.

Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.

