

# Chytré hodinky



## Uživatelský manuál

### *Poznámky:*

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před prvním použitím hodinky nabíjejte pomocí USB kabelu, dokud nebudou plně nabité.
3. Pro využití a správné fungování všech funkcí je nutné hodinky spárovat s aplikací **GloryFit**.

### *Kompatibilita:*

Tento model je kompatibilní se systémy:

- **iOS 9.0 a novějším**
- **Android 4.4 a novějším**
- **Bluetooth 4.0**



### **Aplikace GloryFit**

Návod ke stažení aplikace GloryFit a propojení hodinek s telefonem viz níže.

### *Stážení aplikace:*

Aplikaci GloryFit stáhnete z:

**Android:** Google Play store (Obchod Play)

**iOS:** APP store

### **Propojení aplikace a hodinek**

- 1) K správnému spárování musí být zapnuté Bluetooth v telefonu. Aplikaci povolte přístup k poloze zařízení a další přístupy. Následně se můžete zaregistrovat.
- 2) V záložce „vyberte zařízení“ zvolte „**L16**“.
- 3) Tímto jste dokončili párování. Jazyk hodinek se automaticky synchronizuje s jazykem aplikace.

Pozn.: Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně. Aplikaci povolte veškeré přístupy a možnost automatického spuštění. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášení, mohou být data z hodinek synchronizována.

## *Základní funkce:*

### **Zapnutí/vypnutí hodinek**

Pro zapnutí/vypnutí hodinek stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře cca na 3 vteřiny a potvrďte. Krátké stisknutí tlačítka slouží pro rozsvícení displeje. Hodinky můžete vypnout také z nastavení, stisknutím „vypnout“.

### **Jednotlivá rozhraní**

Mezi jednotlivými rozhraními se pohybujete pomocí dotykového displeje. Z hlavní obrazovky, pohybem prstu zleva - doprava, zobrazíte menu s přehledem jednotlivých funkcí (trénink, měření srdečního tepu, měření krevního tlaku, atd.). V nastavení můžete upravit míru jasu, nastavit motiv ciferníku. Funkce „reset“ navrátí hodinky do továrního nastavení a vymaže všechna sesbíraná data.

### **Výběr jiného ciferníku**

Na hlavní obrazovce dlouhým dotykem změníte ciferník. K dispozici jsou 3 předinstalované ciferníky.

### **Kroky, kalorie, vzdálenost**

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a ušlé vzdálenosti. Údaje se přenášejí do aplikace.

### **Měření tepové frekvence, krevního tlaku a okysličení krve**

Měření započne automaticky, jakmile přejdete na dané rozhraní. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí.

Historii měření můžete sledovat v aplikaci na hlavní záložce.

### **Sportovní režimy**

Hodinky nabízí 24 sportovních režimů: běh, cyklistika, plavání, švihadlo, badminton, stolní tenis, tenis, horolezectví, chůze, basketbal, fotbal, baseball, volejbal, kriket, ragby, hokej, tanec, spinning, jóga, sed-leh, běžecký pás, gymnastika, veslování, skákání panáka.

Po spuštění režimu začnou hodinky automaticky měřit dobu trvání tréninku, spálené kalorie, srdeční tep, kroky či uběhnutou vzdálenost – v závislosti na tréninkovém režimu.

Sportovní režim ukončíte stisknutím tlačítka a potvrzením.

### *Další funkce:*

#### **Monitor spánku**

Hodinky měří celkovou dobu a frekvenci spánku. Data se zobrazují v aplikaci na záložce „**záznam spánku**“ a na hodinkách.

#### **Budík, Timer, Stopky**

V mobilní aplikaci můžete nastavit **budík**. Lze nastavit jednotlivý či opakující se po jednotlivých dnech. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou vibrovat a zobrazí symbol alarmu na displeji. Budík ukončíte stiskem tlačítka. Timer a stopky naleznete v menu mezi ostatními funkcemi.

#### **Phone Finder**

Nachází se mezi ostatními funkcemi. Skrze mobilní aplikaci můžete naopak vyhledat hodinky. Je nutné povolit v aplikaci přístup.

#### **Počasí**

Předpověď počasí se zobrazuje na aktuální den a následující 2. Zobrazuje se ikona a stupně celsia.

#### **Ovládání hudebního přehrávače**

Z hodinek můžete přepínat a pozastavovat jednotlivé skladby telefonu, stačí mít otevřený přehrávač. Pro správné fungování je nutné udělit aplikaci oprávnění k přístupu k hudebnímu přehrávači.

### *Řešení problémů:*

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

#### **Hodinky nelze zapnout**

- Podržte tlačítko déle než 3 vteřiny.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

#### **Hodinky se automaticky vypínají**

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

#### **Krátká výdrž baterie**

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

#### **Hodinky nelze nabíjet**

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.

Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.