

# Chytré hodinky



## Uživatelský manuál

### Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před použitím hodinky plně nabijte.
3. Před použitím je potřeba synchronizovat čas připojením k aplikaci WearPro – lze naskenovat přes QR kód v uživatelské příručce, případně stáhnout z Google Play, Appstore.

### Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy:

- iOS 10.0 a novějším
- Android 4.4 a novějším
- Bluetooth 4.0



### Aplikace WearPro

#### Stažení aplikace

Aplikace je v angličtině.

Tuto aplikaci najdete:

Android: [Google Play store](#) (Obchod Play)


Apple: [APP store](#)

## Propojení aplikace a hodinek

Ujistěte se, že máte zapnuté hodinky, Bluetooth v telefonu je aktivní a vzdálenost mezi hodinkami a mobilním telefonem je co nejmenší. V aplikaci se zaregistrujte a následně se přihlaste.

(Pouze pokud jste v aplikaci přihlášeni, mohou být data z hodinek synchronizována. Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně.)

Vyhledejte nová zařízení a spárujte telefon s hodinkami Smart Watch:



Následně povolte všechna oprávnění.

# Hlavní funkce

## Základní ovládání

### **Zapnutí/vypnutí**

Stiskněte a podržte horní korunku cca na 3 vteřiny. Krátké stisknutí slouží pro rozsvícení displeje.

### **Jednotlivá rozhraní**

Mezi jednotlivými rozhraními (zprávy, měření tepu, tlaku, sportovní režimy atd.) se přepíná posunutím doleva/doprava. Stisknutím spodní korunky se dostanete na výběr sportovních režimů.

### **Výběr jiného ciferníku**

Na hlavní obrazovce podržením displeje si můžete zvolit jiný ciferník. Na výběr máte z 12 ciferníků.

### **Rozsvícení displeje zvednutím zápěstí**

Nastavuje se v rozhraní „Motion“.

### **Kroky, kalorie, vzdálenost**

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a vzdálenosti. Údaje můžete sledovat přímo v hodinkách nebo v aplikaci.

Pokud jsou hodinky spárovány s aplikací přes Bluetooth, data budou automaticky synchronizovány v reálném čase. Na hodinkách jsou obnovena každý den v 0:00 (historie dat zůstává v aplikaci).

### **Tepová frekvence a EKG**

Jakmile přejdete na rozhraní měření srdečního tepu měření začne automaticky. Hodinky podporují i měření v reálném čase, díky čemuž budete mít podrobnější informace o vašem zdravotním stavu. Výsledky EKG měření jsou k zobrazení v aplikaci. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí.




## Sportovní režimy

Přepněte do rozhraní sportovních režimů. Z hlavního ciferníku potažením zleva doprava přejdete na rozhraní sportovních režimů. Výsledky vašich sportovních výkonů si pak můžete prohlížet v aplikaci. Na výběr je z 11 sportovních režimů – **silový trénink, jóga, běh, chůze, jízda na kole, horolezectví, pingpong, badminton, basketbal, skákání přes švihadlo, tenis.**

## Notifikace z mobilního telefonu

Pro upozornění na příchozí hovory a SMS zprávy, nejprve v aplikaci povolte připomenutí hovoru a SMS zprávy. Poté přejděte na „Bluetooth volání“ a spárujte přes Bluetooth telefon s hodinkami „Smart Watch“ jako při párování s aplikací. Následně se synchronizují kontakty z telefonu s hodinkami. Na záložce „dialer“ můžete vytočit telefonní číslo a na záložce „call logs“ uvidíte historii hovorů.



Jakmile máte příchozí hovor, hodinky začnou vibrovat a na displeji se zobrazí jméno volajícího. Hodinky zobrazují také SMS zprávy, zprávy ze sociálních sítí (Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter...). Nastavuje se v záložce „Oznámení aplikace“ – vyberete aplikace, z kterých budete dostávat upozornění.

## Upozornění na dlouhé sezení

V hodinkách na záložce „Sedentary“ si můžete nastavit po jaké době budete upozorněni, abyste se šli projít.

## **Monitor spánku**

Hodinky měří celkovou dobu spánku, a fáze spánku – hluboký/lehký. Data z předešlé noci si zobrazíte v aplikaci.

## **Alarm**

V hodinkách na záložce „Alarm“ si můžete nastavit až 5 alarmů. Lze nastavit jednotlivý či opakující se. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou jemně vibrovat a zobrazí symbol alarmu na displeji. Alarm vypnete stisknutím korunky.

## **Rozsvítit obrazovku zvednutím zápěstí**

Nakloněním zápěstí rozsvítíte obrazovku – lze vypnout v aplikaci na záložce „Motion“.

## **Ovládání fotoaparátu a hudebního přehrávače**

Na záložce „BT Music“ a „Remote capture“ vstoupíte do rozhraní hudebního přehrávače a ovládání fotoaparátu mobilního telefonu – hodinky musí být spárovány s telefonem, jinak jsou tyto funkce nepoužitelné.

## **Řešení problémů**

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetravává, obrat' se na prodejce (distributora).

### **Hodinky nelze zapnout**

- Podržte tlačítko déle než 5 vteřin.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabité baterie – znova ji nabijte a zkuste hodinky znova zapnout.
- Pokud jsou hodinky delší dobu vybité a na běžnou nabíječku nereagují, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

### **Hodinky se automaticky vypínají**

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znova nabijte.

### **Krátká výdrž baterie**

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

### **Hodinky nelze nabíjet**

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.

Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.

