

Chytré hodinky



Uživatelský manuál

Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před prvním použitím hodinky nabíjejte pomocí USB kabelu, dokud nebudou plně nabité.
3. Pro využití a správné fungování všech funkcí je nutné hodinky spárovat s aplikací **GloryFit**.

Kompatibilita:

Tento model je kompatibilní se systémy:

- **iOS 9.0 a novějším**
- **Android 4.4 a novějším**
- **Bluetooth 5.0**



Aplikace GloryFit

Návod ke stažení aplikace GloryFit a propojení hodinek s telefonem viz níže.

Stážení aplikace:

Aplikaci GloryFit stáhnete z:

Android: Google Play store (Obchod Play)

iOS: APP store

Propojení aplikace a hodinek

- 1) K správnému spárování musí být zapnuté Bluetooth v telefonu. Aplikaci povolte přístup k poloze zařízení a další přístupy. Následně se můžete zaregistrovat.
- 2) V záložce „vyberte zařízení“ zvolte „**DG Ares**“.
- 3) Tímto jste dokončili párování. Jazyk hodinek se automaticky synchronizuje s jazykem aplikace.

Pozn.: Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně. Aplikaci povolte veškeré přístupy a možnost automatického spuštění. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášení, mohou být data z hodinek synchronizována.

Základní funkce:

Zapnutí/vypnutí hodinek

Pro zapnutí/vypnutí hodinek stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře cca na 3 vteřiny a potvrďte. Krátké stisknutí tlačítka slouží pro rozsvícení displeje.

Jednotlivá rozhraní

Mezi jednotlivými rozhraními se pohybujete pomocí dotykového displeje. Z hlavní obrazovky, pohybem prstu zleva - doprava, zobrazíte menu s přehledem jednotlivých funkcí (trénink, měření srdečního tepu, ovládání hudebního přehrávače). V nastavení můžete upravit míru jasu, vypnout hodinky. Funkce „reset“ navrátí hodinky do továrního nastavení a vymaže všechna sesbíraná data.

Výběr jiného ciferníku

Na hlavní obrazovce dlouhým dotykem změníte ciferník. K dispozici je 6 předinstalovaných ciferníků.

Kroky, kalorie, vzdálenost

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a ušlé vzdálenosti. Údaje se přenášejí do aplikace.

Měření tepové frekvence a okysličení krve

Měření započne automaticky, jakmile přejdete na dané rozhraní. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí.

Historii měření můžete sledovat v aplikaci na hlavní záložce.

Sportovní režimy

Hodinky nabízí 24 sportovních režimů: běh, cyklistika, švihadlo, plavání, badminton, stolní tenis, tenis, horolezectví, chůze, basketbal, fotbal, baseball, volejbal, kriket, ragby, hokej, tanec, spinning, jóga, sed-leh, běžecký pás, gymnastika, veslování, skákání panáka.

Po spuštění režimu začnou hodinky automaticky měřit dobu trvání tréninku, spálené kalorie, srdeční tep, kroky či uběhnutou vzdálenost – v závislosti na tréninkovém režimu.

Sportovní režim ukončíte stisknutím tlačítka a potvrzením. Výsledky vašich sportovních výkonů si pak můžete prohlížet přímo na hodinkách nebo v aplikaci.

Další funkce:

Monitor spánku

Hodinky měří celkovou dobu a frekvenci spánku. Data se zobrazují v aplikaci na záložce „**záznam spánku**“ a na hodinkách.

Budík, Timer, Stopky

V mobilní aplikaci můžete nastavit **budík**. Lze nastavit jednotlivý či opakující se po jednotlivých dnech. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou vibrovat a zobrazí symbol alarmu na displeji. Budík ukončíte stiskem tlačítka. Timer a stopky naleznete v menu mezi ostatními funkcemi.

Phone Finder

Nachází se mezi ostatními funkcemi. Skrze mobilní aplikaci můžete naopak vyhledat hodinky. Je nutné povolit v aplikaci přístup.

Počasi

Předpověď počasí se zobrazuje na aktuální den a následující 3. Zobrazuje se ikona a stupně celsia.

Ovládání hudebního přehrávače

Z hodinek můžete přepínat a pozastavovat jednotlivé skladby telefonu, stačí mít otevřený přehrávač. Pro správné fungování je nutné udělit aplikaci oprávnění k přístupu k hudebnímu přehrávači.

Řešení problémů:

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

Hodinky nelze zapnout

- Podržte tlačítko déle než 5 vteřin.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jsou hodinky delší dobu vybité a na běžnou nabíječku nereagují, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

Hodinky se automaticky vypínají

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

Krátká výdrž baterie

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

Hodinky nelze nabíjet

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.

Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.