

# SMARTWATCH UŽIVATELSKÝ MANUÁL




Před prvním použitím hodinky plně nabijte.  
Aplikace: FitCloudPro

# Instrukce

Ujistěte se, že jsou hodinky plně nabité. Před prvním použitím nabíjejte hodinky alespoň dvě hodiny, dokud nebudou plně nabité.

## Nabíjení

Konektor přiložte k magnetickým kontaktům na spodní straně pouzdra.



## Stažení aplikace

Naskenujte QR kód níže, nebo stáhněte aplikaci FitCloudPro přímo z Google Play či Appstore.



## Ovládání displeje

Hodinky zapnete dlouhým stisknutím tlačítka. Pro rozsvícení displeje poklepejte na displej.

- 1) Listováním prstu doleva se zobrazují jednotlivé funkce.
- 2) Listováním prstu doprava zobrazíte postranní menu.
- 3) Listováním prstu dolů zobrazíte horní menu s funkcemi nastavení jasu, tichého režimu, Phone Finderu a nastavení.
- 4) Listováním prstu nahoru zobrazíte přehled zpráv.



Dlouhým stisknutím displeje zobrazíte nabídku motivů ciferníku, stisknutím vyberete nový.

Menu zobrazíte stisknutím krátkým stisknutím tlačítka.

Pro návrat na hlavní ciferník stiskněte krátce tlačítko.

Pro vypnutí hodinek stiskněte tlačítko dlouze.

## Bluetooth spárování

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci.
2. Registrujte se a udělte veškerá potřebná oprávnění.
3. Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté.
4. Prostřednictvím aplikace vyhledejte zařízení s názvem „KM10“.
5. Potvrďte spárování.



## BT hovory

1. Otevřete Bluetooth nastavení v mobilním telefonu.
2. Připojte Bluetooth k zařízení „KM10 LE“.
3. Udělte veškerá potřebná oprávnění.
4. Po propojení může uskutečňovat hovory.

## Funkce

### Postranní menu

Z hlavního ciferníku listujte prstem doprava. Zobrazí se vysunovací lišta s vybranými funkcemi.



## Horní menu

Pohybem prstu dolů zobrazíte výběr funkcí – nastavitelný jas, tichý režim, Phone Finder, nastavení.



## Krokoměř

Zobrazuje se aktuální počet ušlých kroků, spálených kalorií a ušlá vzdálenost.



## Číselník

Funkce volání je přístupná pouze pokud je zařízení propojené s mobilním telefonem. Jakmile jsou hodinky propojené s aplikací, můžete uskutečňovat hovory.

Hodinky můžete synchronizovat s telefonním seznamem, nebo snížit/zvýšit hlasitost.



## Sportovní režimy

Na výběr je z následujících sportů: chůze, běh, turistika, cyklistika, basketbal, badminton, fotbal, jóga, stolní tenis, baseball, fotbal, hula hoop, tenis, sedy-lehy, volejbal, eliptický trenažér, švihadlo, golf, skok do dálky.



## Sportovní záznamy

Hodinky ukládají vaše sportovní výkony po dobu 10 dnů. Ukládají se informace o kaloriích, srdečním tepu a délce trvání.



### Měření srdečního tepu

Vstupem do rozhraní srdečního tepu automaticky započne měření. Jakmile je měření ukončeno, hodinky začnou vibrovat a zobrazí naměřená data.



### Monitorování spánku

Hodinky sledují kvalitu, délku vašeho spánku v noci. Získaná data jsou vynulována každý den, jsou synchronizována s mobilní aplikací.



### Měření krevního tlaku

Vstupem do rozhraní krevního tlaku automaticky započne měření. Jakmile je měření ukončeno, hodinky začnou vibrovat a zobrazí naměřená data.



### SpO2

Vstupem do rozhraní krevního okysličení automaticky započne měření. Jakmile je měření ukončeno, hodinky začnou vibrovat a zobrazí naměřená data.



### Menstruační kalendář (žena)

V mobilní aplikaci si můžete nastavit svůj periodický kalendář.



### Ovládání hudby

Po propojení s aplikací můžete přepínat a pozastavovat hudbu v mobilním telefonu přímo z hodinek.



### Počasi

Po propojení s mobilní aplikací jsou aktuální informace o počasí synchronizovány s hodinkami.



### Budík

V mobilní aplikaci nastavíte až 5 budíků.



### Stopky

Stopky se ovládají klasicky. Pro start stiskněte symbol „play“, pro pozastavení a spuštění dalšího mezičasu stiskněte symbol „stop“.



### Timer

Nastavte čas, který se má odpočítávat. Spustit můžete až 8 přednastavených časů, nebo můžete nastavit svůj vlastní.



## Zprávy

V mobilní aplikaci si nastavte z jakých informačních kanálů chcete dostávat oznámení. Hodinky ukládají maximálně 15 zpráv.



## Phone Finder

Po propojení hodinek s aplikací můžete vyhledat svůj telefon. Po aktivaci funkce začne telefon vydávat zvuk, díky kterému ho snadněji naleznete.



## Nastavení

V rozhraní nastavení můžete změnit motiv menu, ciferníku, nebo zapnout úsporný režim pro delší výdrž baterie. Můžete upravit míru jasu a intenzitu vibrací, nastavit jazyk hodinek a změnit heslo. Zobrazíte informace o hodinkách a vypnete nebo resetujete zařízení (navrátí se do továrního nastavení).



## Připomínka dlouhé neaktivity

Funkci nastavíte v aplikaci - „zařízení“ > „výzva k aktivitě“. Zde funkci zapnete/vypnete a nastavíte časové rozmezí připomínání.



### **Připomínka pitného režimu**

Funkci nastavíte v aplikaci - „zařízení“ > „pitný režim“. Zde funkci zapnete/vypnete a nastavíte časové rozmezí připomínání.



## **Q&A**

### **Hodinky nejdou zapnout.**

Ovládací tlačítko podržte déle než 3 sekundy. Problémy mohou být způsobeny slabou baterií, proto hodinky nejprve plně nabijte.

### **Bluetooth je odpojeno nebo nedostupné.**

Hodinky restartujte a zkuste znovu připojit, případně restartujte Bluetooth v mobilu. Nepřipojujte mobilní telefon k jiným zařízením ve stejnou chvíli.

### **Nesprávně změřený srdeční tep/SpO2/krevní tlak.**

Nejčastějším důvodem je nedostatečný kontakt mezi senzorem a zápěstím. Ujistěte se, že při měření jsou hodinky v plném kontaktu se zápěstím.

Pro zodpovězení dalších častých otázek navštivte v aplikaci **FAQ** („My“ > „FAQ“).

**Upozornění:** Hodinky nejsou zdravotnické zařízení, získaná data jsou vždy pouze orientační.