

# Chytré hodinky



## Uživatelský manuál

### Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před prvním použitím hodinky nabíjejte pomocí USB kabelu, dokud nebudou plně nabité.
3. Pro využití a správné fungování všech funkcí je nutné hodinky spárovat s aplikací **WearPro**.

### Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy:

- **iOS 10.0 a novějším**
- **Android 4.4 a novějším**
- **Bluetooth 4.0**

### Aplikace WearPro



Návod ke stažení aplikace WearPro a propojení hodinek s telefonem viz níže.

## Stažení aplikace

Aplikaci WearPro stáhnete z:

**Android:** Google Play store (Obchod Play) - <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dtno1.WearPro>


**iOS:** APP store - <https://apps.apple.com/us/app/wearpro/id1527442282>

## Propojení aplikace a hodinek


1) Nejprve aktivujte režim pro spárování hodinek s telefonem na hodinkách. Pokud je režim aktivní, ikona bude svítit bílou barvou.



2) Z hlavní karty v mobilní aplikaci přejděte na kartu „Zařízení“ a poté na „Vázat zařízení“, zapněte si **Bluetooth v telefonu a možnost sledování polohy telefonu**. Ze seznamu zařízení zvolte „Smart Watch“.



3) Po úspěšném spárování se na hodinkách rozsvítí ikona spárování.



4) Tímto jste dokončili párování.

Pozn.: Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně. Aplikaci povolte veškeré přístupy a možnost automatického spuštění. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášení, mohou být data z hodinek synchronizována.

## Základní funkce

### Zapnutí/vypnutí hodinek

Pro zapnutí/vypnutí hodinek stiskněte a podržte horní tlačítko na pouzdře cca na 3 vteřiny. Krátké stisknutí horního/dolního tlačítka slouží pro rozsvícení displeje.

### Jednotlivá rozhraní

Mezi jednotlivými rozhraními (notifikace, měření tepu, nastavení atd.) se pohybujete pomocí dotykové obrazovky a tlačítek na pouzdře.

Jednotlivým stiskem horního tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku. Jednotlivý stisk dolního tlačítka slouží pro návrat zpět z daného režimu.

Z hlavní obrazovky potažením nahoru otevřete menu, kde listujete mezi jednotlivými funkcemi.

### Výběr jiného ciferníku

Na hlavní obrazovce dlouhým dotykem změníte ciferník. K dispozici je 6 předinstalovaných ciferníků. V aplikaci na kartě „Zařízení“ v rozhraní „Tlačítkové zasílání“ si můžete stáhnout další ciferníky.

### Kroky, kalorie, vzdálenost

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a ušlé vzdálenosti. Údaje se po určité době přenášejí do aplikace. Na hodinkách jsou data obnovena každý den.

### Měření tepové frekvence, krevního tlaku, okysličení krve a EKG

V přehledu funkcí přejděte na funkci „Health management“ (symbol srdce).

Měření začne, jakmile přejdete na jednotlivé měření a potvrdíte stiskem „Start“. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí. Historii měření můžete sledovat v jednotlivých rozhraních v aplikaci na hlavní záložce či v rozhraní „EKG test“.

### Sportovní režim

Hodinky nabízí 1 sportovní režim běhu, při kterém hodinky měří spálené kalorie, uraženou vzdálenost, počet kroků, rychlost a dobu trvání tréninku. Sportovní režim ukončíte/stopnete stisknutím displeje, kdy se na stranách displeje objeví symboly k pozastavení/k ukončení sportovního režimu. Výsledek vašeho sportovního výkonu si pak můžete prohlížet v aplikaci či na hodinkách.

## Další funkce

### Přijmutí/odmítnutí hovoru, SMS zprávy a oznámení


Pro možnost uskutečňování, přijmutí/odmítnutí hovorů a zpráv musíte hodinky spárovat pomocí Bluetooth s telefonem. V hodinkách přejděte na funkci kontaktů/zpráv a zobrazí se hláška o tom, že hodinky nejsou spárované:



Stiskněte „Connect“, následně se otevře možnost vyhledat nové zařízení, potvrďte možnost „Search new device“. **Během vyhledávání nového zařízení se v telefonu musíte nacházet v nastavení Bluetooth**, jinak hodinky telefon nevyhledají.




Jakmile hodinky vyhledají váš telefon, potvrďte a dokončete párování. Následně v telefonu otevřete zařízení „Smart Watch“ a povolte „Sdílení kontaktů“.



Poté se synchronizují telefonní kontakty do hodinek.

Následně v aplikaci povolte, z kterých aplikací chcete dostávat upozornění. Přejděte na kartu „Zařízení“ a aktivujte upozornění „Připomenutí hovoru“ a „SMS připomenutí“. Pro zobrazování notifikací z jiných aplikací, přejděte do „Oznámení aplikace“ a vyberte si, z kterých aplikací chcete dostávat upozornění.



Jakmile máte příchozí hovor, hodinky začnou vibrovat a vyzvánět (dle zvukového nastavení) a na displeji se zobrazí číslo/jméno volajícího (v závislosti, zda máte kontakt uložený v telefonu na SIM kartě). Hovor můžete přijmout/odmítnout potažením symbolů telefonů doprava/doleva.



Do hodinek můžete přenést až 200 kontaktů z mobilního telefonu. Z hodinek můžete také vytočit telefonní číslo, které nemáte v kontaktech – přejděte na funkci vytáčení „Dialer“ (symbol telefonu) a následně zadejte požadované číslo. Příchozí zprávy zobrazíte ve funkci „Notifier“.



## Monitor spánku

Hodinky měří celkovou dobu spánku, fáze spánku a dobu probuzení. Data se zobrazují v aplikaci na záložce „Spát“ a na hodinkách.

## Budík

V hodinkách ve přejděte na funkci „Alarms“ (symbol budíku), kde můžete nastavit až 5 budíků. Lze nastavit jednotlivý či opakující se po jednotlivých dnech. Pro uložení budíku potáhněte směrem doprava, jakmile nastavíte veškeré podrobnosti. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou vyzvánět a zobrazí symbol alarmu na displeji. Budík smažete dlouhým stiskem displeje a následným potvrzením smazání.

## **Funkce Najdi telefon/hodinky**

V hodinkách přejděte na funkci „**FindPhone**“ (symbol lupy), telefon následně začne vyzvánět/vibrovat. V telefonu na kartě „**Zařízení**“ stiskněte „**Najít zařízení**“, hodinky následně začnou vyzvánět/vibrovat.

## **Upozornění na dlouhé sezení/pitný režim**

V hodinkách si můžete nastavit, za jak dlouho vás hodinky upozorní, abyste se šli projít (symbol židle - Sedentary). Na výběr máte 30-300 minut. Upozornění na pitný režim se nachází pod funkcí „**Drink**“ (symbol sklenice).

## **Ovládání hudebního přehrávače, fotoaparátu**

Z hodinek můžete přepínat a pozastavovat jednotlivé skladby telefonu (symbol noty). Pro ovládání fotoaparátu, otevřete fotoaparát v mobilním telefonu, následně v hodinkách vyhledejte funkci „**Fotoaparát**“. Dotykem obrazovky pořídíte fotografii.

## **Řešení problémů**

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

### **Hodinky nelze zapnout**

- Podržte tlačítko déle než 3 vteřiny.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

### **Hodinky se automaticky vypínají**

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

### **Krátká výdrž baterie**

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

### **Hodinky nelze nabíjet**

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.

Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.