

# Chytré hodinky



## Uživatelský manuál

### Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před prvním použitím hodinky nabíjejte pomocí USB kabelu, dokud nebudou plně nabité.
3. Pro využití a správné fungování všech funkcí je nutné hodinky spárovat s aplikací Gloryfit.

### Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy:

- iOS 8.0 a novějším
- Android 5.0 a novějším
- Bluetooth 5.0

### Aplikace Gloryfit



Návod ke stažení aplikace Gloryfit a propojení hodinek s telefonem viz níže.

## Stážení aplikace

Aplikaci Gloryfit stáhnete z:

Android: Google Play store (Obchod Play) - <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yc.gloryfit>

iOS: APP store - <https://apps.apple.com/us/app/gloryfit/id1237479843>

## Propojení aplikace a hodinek

V aplikaci se zaregistrujte a následně se přihlaste. Aplikaci povolte veškeré přístupy a možnost automatického spuštění. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášení, mohou být data z hodinek synchronizována. **Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně.** Následně vyplníte podrobnosti o sobě a poté aplikace automaticky přejde na párování s hodinkami.

Ujistěte se, že máte zapnuté hodinky, Bluetooth v telefonu je aktivní, přístup k poloze je povolen a vzdálenost mezi hodinkami a mobilním telefonem je menší než 10 metrů. Ze seznamu zařízení vyberte zařízení KM02. Tímto jste dokončili párování.

## Základní funkce

### Zapnutí/vypnutí hodinek

Stiskněte a podržte horní tlačítko na pouzdře cca na 3 vteřiny. Krátké stisknutí slouží pro rozsvícení displeje či pro návrat na hlavní obrazovku z jednotlivých rozhraní. Hodinky vypnete v rozhraní „Nastavení“ a následným potvrzením „Vypnout“.

### Jednotlivá rozhraní

Mezi jednotlivými rozhraními (notifikace, měření tepu, nastavením atd.) se pohybujete pohybem prstu doleva/doprava a dolu/nahoru.

### Výběr jiného ciferníku

Na hlavní obrazovce stiskněte displej cca na 3 vteřiny. Dostanete výběr několika verzí ciferníku. Stisknutím vybraného motivu potvrdíte výběr.

### Kroky, kalorie, vzdálenost

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a ušlé vzdálenosti. Údaje se po určité době přenášejí do aplikace. Na hodinkách jsou data obnovena každý den.

### Měření tepové frekvence

Z hlavního ciferníku přejděte na rozhraní měření srdečního tepu. Měření začne automaticky. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí. Měření můžete rovnou sledovat v aplikaci.

## Sportovní režimy

Hodinky nabízí několik sportovních režimů (tenis, chůze, jóga, cyklistika, běh, basketbal, ..). Po spuštění režimu začnou hodinky automaticky měřit dobu trvání tréninku, spálené kalorie, srdeční tep, kroky či uběhnutou vzdálenost – v závislosti na tréninkovém režimu. Sportovní režim můžete zapnout přímo z mobilní aplikace na záložce „Sporty“. Výsledky vašich sportovních výkonů si pak můžete prohlížet v aplikaci.

## Další funkce

### Odmítnutí hovoru, SMS zprávy a oznámení

V aplikaci musíte nejprve povolit oprávnění pro „volání“, „SMS“ a „APP upozornění“, aby se vám na hodinkách zobrazovaly hovory a zprávy. Jakmile máte příchozí hovor, hodinky začnou vibrovat a na displeji se zobrazí jméno volajícího. Dlouhým stiskem hovor odmítnete. Příchozí zprávy si můžete zobrazit v rozhraní „Zprávy“.

### Monitor spánku

Hodinky měří celkovou dobu spánku a fáze spánku. Data se zobrazují pouze v aplikaci.

### Budík

V mobilní aplikaci můžete nastavit až 3 budíky. Lze nastavit jednotlivý či opakující se po jednotlivých dnech. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou vibrovat a zobrazí symbol alarmu na displeji, stiskem ovládacího tlačítka pak budík vypnete. Režim nerušit nemá vliv na fungování budíku.

### Fotoaparát

Pomocí hodinek můžete pořídit fotografii skrz svůj mobilní telefon. Stačí v aplikaci otevřít „univerzální nastavení“, přejít na „zatřeste rukou pro fotografování“ a poté zatřást hodinkami, čímž spustíte odpočet do vyfocení fotografie.

### Phone finder

V hodinkách přejděte na rozhraní „funkce“ a vyberte možnost „najít“, po stisknutí telefon začne vyzvánět.

### Funkce a nastavení, která se nastavují v aplikaci:

Upozornění na dlouhé sezení

12/24 hodinový mód

Funkce nerušit

Jednotky měření

Výběr jazyka

Watch finder

Nastavení cíle kroků

## Řešení problémů

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

## **Hodinky nelze zapnout**

- Podržte ovládací tlačítko déle než 3 vteřiny.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

## **Hodinky se automaticky vypínají**

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

## **Krátká výdrž baterie**

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

## **Hodinky nelze nabíjet**

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.

Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.