

Chytré hodinky



Uživatelský manuál

Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před prvním použitím hodinky nabíjejte pomocí USB kabelu, dokud nebudou plně nabité.
3. Pro využití a správné fungování všech funkcí je nutné hodinky spárovat s aplikací **Lufitcode**.

Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy:

- **iOS 10.0 a novějším**
- **Android 5.0 a novějším**
- **Bluetooth 4.0**

Aplikace Lufitcode



Návod ke stažení aplikace Lufitcode a propojení hodinek s telefonem viz níže.

Stažení aplikace


Aplikaci **Lufitcode** stáhnete z:

Android: Google Play store (Obchod Play) - <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lufit.code>

iOS: APP store - <https://apps.apple.com/us/app/lufitcode/id1526790644>

Propojení aplikace a hodinek

1) Z hlavní karty v aplikaci klepněte nahoře na možnost „**Přidat zařízení**“, zapněte si **Bluetooth v telefonu** a možnost **sledování polohy telefonu**.



- 2) Ze seznamu zařízení zvolte „**SmartWatch**“.
- 3) Následně povolte aplikaci veškerá oprávnění.
- 4) Tímto jste dokončili párování.

Pozn.: Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně. Aplikaci povolte veškeré přístupy a možnost automatického spuštění. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášení, mohou být data z hodinek synchronizována.

Základní funkce

Zapnutí/vypnutí hodinek

Pro zapnutí/vypnutí hodinek stiskněte a podržte horní tlačítko na pouzdře cca na 3 vteřiny. Krátké stisknutí horního/dolního tlačítka slouží pro rozsvícení displeje.

Jednotlivá rozhraní

Mezi jednotlivými rozhraními (notifikace, měření tepu, nastavení atd.) se pohybujete pomocí dotykové obrazovky a tlačítek na pouzdře. Opakovaným stiskem dolního tlačítka se pohybujete v rozhraní sportovních režimů. Jakmile se nacházíte mezi sportovními režimy, stiskem horního tlačítka přejdete mezi ostatní funkce (kontakty, hudba, spánek, nastavení...). Z hlavní obrazovky potažením dolů, přejdete do nastavení, kde se nachází budík, nastavení jasu, phone finder, datum a stav baterie. Potažením nahoru listujete mezi jednotlivými funkcemi.

Výběr jiného ciferníku

Na hlavní obrazovce dlouhým dotykem změníte ciferník. K dispozici jsou 3 předinstalované ciferníky. V aplikaci v rozhraní „Vytáčení“ si můžete stáhnout další ciferníky, případně si nastavit vlastní obrázek jako tapetu.

Kroky, kalorie, vzdálenost

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a ušlé vzdálenosti. Údaje se po určité době přenášejí do aplikace. Na hodinkách jsou data obnovena každý den.

Měření tepové frekvence, krevního tlaku a okysličení krve

Z hlavního ciferníku směrem doleva/doprava přepínáte mezi jednotlivými funkcemi (měření tepu, tlaku, okysličení krve, zprávami, počasím, kroky, měření spánku).

(symbol srdce = měření tepové frekvence, symbol O₂ = měření okysličení krve, symbol tlakoměru = měření krevního tlaku). Měření začne automaticky, jakmile přejdete na dané rozhraní. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí. Historii měření můžete sledovat v jednotlivých rozhraních v aplikaci na hlavní záložce. V aplikaci lze také nastavit automatické měření srdečního tepu po 20 minutách (záložka „Zařízení“ funkce „Test srdeční frekvence“).


Sportovní režimy

Hodinky nabízí 6 sportovních režimů. Po spuštění režimu začnou hodinky automaticky měřit dobu trvání tréninku, spálené kalorie, srdeční tep, kroky či uběhnutou vzdálenost – v závislosti na tréninkovém režimu. Sportovní režim ukončíte stisknutím horního tlačítka, kdy dojde k pozastavení sportovního režimu, následně můžete v činnosti pokračovat či ji definitivně ukončit. Výsledky vašich sportovních výkonů si pak můžete prohlížet v aplikaci či na hodinkách.

Další funkce

Přijmutí/odmítnutí hovoru, ztišení hovoru, SMS zprávy a oznámení

Pro možnost uskutečňování, přijmutí/odmítnutí hovorů a zpráv nejprve aktivujte funkci volání v hodinkách, viz obrázek níže:




Následně se spustí minutový odpočet, během kterého mohou být hodinky spárovány s telefonem viz níže:




Poté přejděte v telefonu do nastavení Bluetooth a vyhledejte nová zařízení a spárujte se zařízením „Call Watch“, viz níže:

Po úspěšném spárování, rozklikněte zařízení „Call Watch“ a povolte „Sdílení kontaktů“.



Následně v aplikaci povolte, z kterých aplikací chcete dostávat upozornění. Pro zobrazení SMS zpráv na hodinkách přejdete v nastavení na záložku „Systemová aplikace“ a potvrďte zobrazování zpráv, viz druhý obrázek níže:



Jakmile máte příchozí hovor, hodinky začnou vibrovat a na displeji se zobrazí číslo a jméno volajícího. V aplikaci v rozhraní „Oblíbené kontakty“ si můžete uložit do hodinek až 10 telefonních kontaktů, na které se lze z hodinek dovolat.

Monitor spánku

Hodinky měří celkovou dobu spánku a fáze spánku. Data se zobrazují v aplikaci na záložce „Spánek“ a na hodinkách.

Budík

V mobilní aplikaci můžete nastavit až 5 budíků. Lze nastavit jednotlivý či opakující se po jednotlivých dnech. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou vibrovat a zobrazí symbol alarmu na displeji. Budík ukončíte stiskem „OK“ či stisknutím jednotlivých tlačítek.

Funkce Najdi telefon

V hodinkách přejděte na funkci „Najdi telefon“, telefon následně začne vyzvánět/vibrovat.

Upozornění na dlouhé sezení/pitný režim

V aplikaci na záložce „Zařízení“ přejděte na „Čas se napít“ a „Upozornění na dlouhou dobu bez pohybu“ kde aktivujete tuto upozornění.

Ovládání hudebního přehrávače, fotoaparátu

Z hodinek můžete přepínat a pozastavovat jednotlivé skladby telefonu. Jakmile v hodinkách spustíte funkci ovládání fotoaparátu („Vyfotografovat“), fotoaparát se otevře v mobilním telefonu. Stiskem displeje hodinek, pořídíte fotografii.

Řešení problémů

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

Hodinky nelze zapnout

- Podržte tlačítko déle než 3 vteřiny.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

Hodinky se automaticky vypínají

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

Krátká výdrž baterie

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

Hodinky nelze nabíjet

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.

Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.