

Chytré hodinky



Uživatelský manuál

Poznámky:

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před použitím hodinky plně nabijte.
3. Před použitím je potřeba synchronizovat čas připojením k aplikaci WearPro – lze naskenovat přes QR kód v uživatelské příručce, případně stáhnout z Google Play, Appstore.

Kompatibilita

Tento model je kompatibilní se systémy:

- iOS 10.0 a novějším
- Android 4.4 a novějším
- Bluetooth 4.0



Aplikace WearPro

Stažení aplikace

Aplikace je v angličtině.

Tuto aplikaci najdete:

Android: [Google Play store](#) (Obchod Play)


Apple: [APP store](#)

Propojení aplikace a hodinek

Ujistěte se, že máte zapnuté hodinky, Bluetooth v telefonu je aktivní a vzdálenost mezi hodinkami a mobilním telefonem je co nejmenší. V aplikaci se zaregistrujte a následně se přihlaste.

(Pouze pokud jste v aplikaci přihlášení, mohou být data z hodinek synchronizována. Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně.)

Vyhledejte nová zařízení a spárujte telefon s hodinkami Smart Watch:



Následně povolte všechna oprávnění.

Hlavní funkce

Základní ovládání

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte horní korunku cca na 3 vteřiny. Krátké stisknutí slouží pro rozsvícení displeje.

Jednotlivá rozhraní

Mezi jednotlivými rozhraními (zprávy, měření tepu, tlaku, sportovní režimy atd.) se přepíná posunutím doleva/doprava. Stisknutím spodní korunky se dostanete na výběr sportovních režimů.

Výběr jiného ciferníku

Na hlavní obrazovce podržením displeje si můžete zvolit jiný ciferník. Na výběr máte z 12 ciferníků.

Rozsvícení displeje zvednutím zápěstí

Nastavuje se v rozhraní „Motion“.

Kroky, kalorie, vzdálenost

Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a vzdálenosti. Údaje můžete sledovat přímo v hodinkách nebo v aplikaci.

Pokud jsou hodinky spárovány s aplikací přes Bluetooth, data budou automaticky synchronizovány v reálném čase. Na hodinkách jsou obnovena každý den v 0:00 (historie dat zůstává v aplikaci).

Tepová frekvence a EKG

Jakmile přejdete na rozhraní měření srdečního tepu měření začne automaticky. Hodinky podporují i měření v reálném čase, díky čemuž budete mít podrobnější informace o vašem zdravotním stavu. Výsledky EKG měření jsou k zobrazení v aplikaci. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí.





Sportovní režimy

Přepněte do rozhraní sportovních režimů. Z hlavního ciferníku potažením zleva doprava přejděte na rozhraní sportovních režimů. Výsledky vašich sportovních výkonů si pak můžete prohlížet v aplikaci. Na výběr je z 11 sportovních režimů – **silový trénink, jóga, běh, chůze, jízda na kole, horolezectví, pingpong, badminton, basketbal, skákání přes švihadlo, tenis.**

Notifikace z mobilního telefonu

Pro upozornění na příchozí hovory a SMS zprávy, nejprve v aplikaci povolte připomenutí hovoru a SMS zprávy. Poté přejděte na „Bluetooth volání“ a spárujte přes Bluetooth telefon s hodinkami „Smart Watch“ jako při párování s aplikací. Následně se synchronizují kontakty z telefonu s hodinkami. Na záložce „dialer“ můžete vytočit telefonní číslo a na záložce „call logs“ uvidíte historii hovorů.



Jakmile máte příchozí hovor, hodinky začnou vibrovat a na displeji se zobrazí jméno volajícího. Hodinky zobrazují také SMS zprávy, zprávy ze sociálních sítí (Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter...).

Nastavuje se v záložce „Oznámení aplikace“ – vyberete aplikace, z kterých budete dostávat upozornění.

Upozornění na dlouhé sezení

V hodinkách na záložce „Sedentary“ si můžete nastavit po jaké době budete upozorněni, abyste se šli projít.

Monitor spánku

Hodinky měří celkovou dobu spánku, a fáze spánku – hluboký/lehký. Data z předešlé noci si zobrazíte v aplikaci.

Alarm

V hodinkách na záložce „Alarm“ si můžete nastavit až 5 alarmů. Lze nastavit jednotlivý či opakující se. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou jemně vibrovat a zobrazí symbol alarmu na displeji. Alarm vypnete stisknutím korunky.

Rozsvítit obrazovku zvednutím zápěstí

Nakloněním zápěstí rozsvítíte obrazovku – lze vypnout v aplikaci na záložce „Motion“.

Ovládání fotoaparátu a hudebního přehrávače

Na záložce „BT Music“ a „Remote capture“ vstoupíte do rozhraní hudebního přehrávače a ovládání fotoaparátu mobilního telefonu – hodinky musí být spárovány s telefonem, jinak jsou tyto funkce nepoužitelné.

Řešení problémů

Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).

Hodinky nelze zapnout

- Podržte dotykovou zónu déle než 3 vteřiny.
- Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
- Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

Hodinky se automaticky vypínají

- Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

Krátká výdrž baterie

- Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

Hodinky nelze nabíjet

- Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
- Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
- Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.

Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.

